

増設用子機(1.9Gホームコードレス子機「P3」) 増設登録操作説明書(P-724PDw/P-724PD/ P-725PD用)

販売担当者および
工事担当者用

P-724PDw/P-724PD/P-725PDに付属している
コードレス電話機(子機)は、この説明書での登録操作は設定済みです。
この登録操作は、別売品の1.9Gホームコードレス子機「P3」を増設
するときに使用するものです。

■ 販売担当者および工事担当者の方へ

- P-724PDw/P-724PD/P-725PDをお買い求め時には登録操作は必要ありませんが、増設用コードレス子機「P3」をお買い求め時は、親機P-724PDw/P-724PD/P-725PDと増設用コードレス子機「P3」の間で本登録操作が必要です。
- P-724PDw/P-724PDは、子機を最大6台(内線番号1~6)まで登録することができます。
- P-725PDは、子機を最大5台(内線番号1~5)まで登録することができます。(内線番号6は受話子機です)
- 子機を2台以上増設するときは、内線番号をそれぞれ別の番号にしてください。お買い求め時には、P-724PD/P-725PDに付属している子機に内線番号1が、P-724PDwは内線番号1・2が設定されています。

■ 登録する前の準備

- 登録中の充電切れ防止のため、はじめに子機を20分以上充電してください。
 - 登録中の着信防止のため、親機から電話機コードを外してください。
 - 登録操作をする前に、説明を一度通して読んでおいて、操作を始めてください。
 - 親機と子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。
- ※電磁雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

(1) 親機に子機を増設登録するには

● 親機の操作

操作手順	■ P-724PDw/P-724PDの場合 ① 機能/決定 を押し、 # 1 2 3 を押す ② (増設する内線番号を選ぶ) を押す ③ 機能/決定 を押し
	■ P-725PDの場合 ① 機能/決定 を押し、 # 1 2 3 を押す ② (増設する内線番号を選ぶ) を押す ③ 機能/決定 を押し

続けて子機の操作を行います。

(③番の操作後、④⑤番の操作を2分以内に行ってください。)

● 子機の操作

操作手順	④ 機能/決定 を押し、 # 1 2 3 を押す	⑤ 登録 2 を押す
------	---	--------------------------

- 登録が終わったら、電話機コードを親機に接続する。

(2) 子機が登録できたか確認するには

● 親機の操作

操作手順	■ P-724PDw/P-724PDの場合 ① 保留/内線 を押し ② 登録を行った内線番号 (2 ~ 6) を押す
	■ P-725PDの場合 ① 保留/内線 を押し ② 登録を行った内線番号 (2 ~ 5) を押す

● 子機の操作

操作手順	③ 子機が鳴る	④ を押し、 親機と通話を行なう
------	----------------	----------------------------

- ご注意
次のようなときは、登録操作ができません。
- ・ 操作を間違えたとき。
 - ・ ④⑤番の操作を2分以内に完了しなかったとき。
- 登録設定操作を①番の操作からやり直してください。

(3) 子機の登録を解除するには(減設)

● 親機の操作

操作手順	■ P-724PDw/P-724PDの場合 ① 機能/決定 を押し、 # 1 7 8 を押す ② (減設する内線番号を選ぶ) を押す ③ 機能/決定 を押し ④ はい F1 を押す
	■ P-725PDの場合 ① 機能/決定 を押し、 # 1 7 8 を押す ② (減設する内線番号を選ぶ) を押す ③ 機能/決定 を押し ④ はい F1 を押す

- ※子機の設定は不要です。
なお、登録を解除(減設)した子機は、電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)

※ P-724PDw/P-724PDの場合、手順②で子機1を減設することができますが、子機1を減設した状態で使わないでください。(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)

※ P-725PDの場合、手順②で受話子機を減設することができますが、受話子機を減設した状態で使わないでください。(停電時は、受話子機の電池がなくなるまで、受話子機で日付・時刻を保持しています)



PNQW5911YA

Printed in Malaysia

PNQW5911YA

増設用子機(1.9Gホームコードレス子機「P3」) 増設登録操作説明書(DCP-5900Pw/DCP-5900P/ DCP-6000Pw/DCP-6000P用)

販売担当者および
工事担当者用

DCP-5900Pw/DCP-5900P/DCP-6000Pw/
DCP-6000Pに付属しているコードレス電話機(子機)は、この
説明書での登録操作は設定済みです。
この登録操作は、別売品の1.9Gホームコードレス子機「P3」を増設
するときに使用するものです。

■販売担当者および工事担当者の方へ

- DCP-5900Pw/DCP-5900P/DCP-6000Pw/DCP-6000Pをお買い求め時には登録操作は必要ありませんが、増設用コードレス子機「P3」をお買い求め時は、親機DCP-5900Pw/DCP-5900P/DCP-6000Pw/DCP-6000Pと増設用コードレス子機「P3」の間で本登録操作が必要です。
- DCP-5900Pw/DCP-5900Pは、子機を最大6台(内線番号1~6)まで登録することができます。
- DCP-6000Pw/DCP-6000Pは、子機を最大5台(内線番号1~5)まで登録することができます。(内線番号6は受話子機です)
- 子機を2台以上増設するときは、内線番号をそれぞれ別の番号にしてください。お買い求め時には、DCP-5900P/DCP-6000Pに付属している子機に内線番号1が、DCP-5900Pw/DCP-6000Pwは内線番号1・2が設定されています。

■登録する前の準備

- 登録中の充電切れ防止のため、はじめに子機を20分以上充電してください。
 - 登録中の着信防止のため、親機から電話機コードを外してください。
 - 登録操作をする前に、説明を一度通して読んでおいて、操作を始めてください。
 - 親機と子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。
- ※電磁雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

(1) 親機に子機を増設登録するには

●親機の操作

操作手順	■DCP-5900Pw/DCP-5900Pの場合	① 機能/決定 を押し、# 1 2 3 を押す	② 機能/決定 を押し	③ 増設する内線番号 (2 ~ 6) を押す
	■DCP-6000Pw/DCP-6000Pの場合	① 機能/決定 を押し、# 1 2 3 を押す	② 機能/決定 を押し	③ 増設する内線番号 (2 ~ 5) を押す

続けて子機の
操作を行います。
(③番の操作後、④⑤番の
操作を2分以内に行って
ください。)

●子機の操作

操作手順	④ 機能/決定 を押し、 # 1 2 3 を押す	⑤ 登録 2 を押す
------	-----------------------------	---------------

- 登録が終わったら、電話機コードを親機に接続する。

(2) 子機が登録できたか確認するには

●親機の操作

操作手順	■DCP-5900Pw/DCP-5900Pの場合	① 保留/内線 停止 を押し	② 登録を行った内線番号 (2 ~ 6) を押す
	■DCP-6000Pw/DCP-6000Pの場合	① 停止/保留/内線 を押し	② 登録を行った内線番号 (2 ~ 5) を押す

●子機の操作

操作手順	③ 子機が鳴る	④ r内線 保留 を押し、 親機と通話を行なう
------	---------	----------------------------

- ご注意
次のようなときは、登録操作ができません。
・操作を間違えたとき。
・④⑤番の操作を2分以内に完了しなかったとき。
登録設定操作を①番の操作からやり直してください。

(3) 子機の登録を解除するには(減設)

●親機の操作

操作手順	■DCP-5900Pw/DCP-5900Pの場合	① 機能/決定 を押し、# 1 7 8 を押す	② 機能/決定 を押し	③ 減設する内線番号 (2 ~ 6) を押す	④ * を押す
	■DCP-6000Pw/DCP-6000Pの場合	① 機能/決定 を押し、# 1 7 8 を押す	② 機能/決定 を押し	③ 減設する内線番号 (2 ~ 5) を押す	④ * を押す

- ※子機の設定は不要です。
なお、登録を解除(減設)した子機は、電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)

※ DCP-5900Pw/DCP-5900Pの場合、手順③で子機1を減設することができますが、子機1を減設した状態で使わないでください。(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)

※ DCP-6000Pw/DCP-6000Pの場合、手順③で受話子機(内線番号6)を減設することができますが、受話子機を減設した状態で使わないでください。(停電時は、受話子機の電池がなくなるまで、受話子機で日付・時刻を保持しています)