



## 光iフレーム2

光iフレーム2は、ソフトウェアのバージョンにより画面が異なります。  
ご利用中のホーム画面により手順を選択してください。

- 1 ホーム画面から「基本設定」をタップします。
- 1 ホーム画面から「設定」をタップします。

- 2 「ハードウェア設定」をタップします。
- 2 「システム設定」をタップします。

- 3 「ネットワーク」をタップします。

- 4 「無線LAN設定」をタップします。

- 5 「設定する」をタップします。

- 6 「無線LAN簡単接続(プッシュボタン)」をタップします。

- 7 「無線LAN簡単接続機能」の画面が表示されます。

光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上押し、ディスプレイに「簡単設定 設定を開始します」と表示されたら放します。  
※SETボタンは120秒以内に押ししてください。



ディスプレイに「簡単設定 設定を開始します」と表示されます。

- 8 接続成功すると「接続に成功しました。」と表示されます。

## Wii®

より暗号化強度の高い方式にて接続していただくために、本商品とWiiを接続する手順は、アクセスポイント検索による設定をご案内しております。

- 1 「Wiiオプション」を選択します。
- 2 「Wii本体設定」を選択します。

- 3 ▶で画面を移動し2の画面を表示させ、「インターネット」を選択します。
- 4 「接続設定」を選択します。

- 5 「未設定」の接続先を選択します。
- 6 「Wi-Fi接続」を選択します。

- 7 「アクセスポイントを検索」を選択します。
- 8 「OK」を選択します。

- 9 光ポータブル本体に記載されている無線ネットワーク名 (SSID) を選択します。
- 10 光ポータブル本体に記載されている選択した無線ネットワーク名 (SSID) に該当する暗号化キーを入力し、「OK」を選択します。

- 11 「OK」を選択します。
- 12 インターネットの接続のテストを行います。

- 13 接続テストが成功したら設定は完了です。

## ニンテンドー3DS™

- 1 HOMEメニューから「本体設定」をタッチしたあと、「[はじめる]」をタッチします。

- 2 「インターネット設定」をタッチします。
- 3 「インターネット接続設定」をタッチします。

- 4 「接続先の登録」をタッチします。
- 5 「自分で設定する」をタッチします。

- 6 「[らくらく無線スタート]」をタッチします。
- 7 光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上押しディスプレイに「簡単設定 設定を開始します」と表示されたら放します。次のステップまで60秒程度かかる場合があります。 ※SETボタンは60秒以内に押ししてください。

- 8 しばらく待ってディスプレイに「らくらくSETボタンを長押ししてください」と表示されたらSETボタンを、ディスプレイに「らくらく設定完了しました」と表示されるまで押し続けます。 ※SETボタンは30秒以内に押ししてください。 ※「らくらく 設定しています…」と表示されたら、SETボタンを放しても問題ありません。この表示の表示時間は短い場合があります。

- 9 無線LANの設定が完了したら、接続テストを行います。 [OK] をタッチします。 ※接続テストはインターネットに接続した状態で行ってください。
- 10 接続テストを行います。

- 11 接続テストが成功したら、設定は完了です。 [OK] をタッチします。

## PS Vita (PlayStation® Vita)

- 1 PS Vitaのホーム画面の「設定」→「[はじめる]」もしくは「[つづける]」→「ネットワーク」を選択します。

- 2 「Wi-Fi設定」を選択します。
- 3 「アクセスポイントを自動で登録する」リストから、「らくらく無線スタート®」を選択します。

- 4 光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上押し、ディスプレイに「簡単設定 設定を開始します」と表示されたら放します。 次のステップまで60秒程度かかる場合があります。 ※SETボタンは60秒以内に押ししてください。

- 5 しばらく待ってディスプレイに「らくらくSETボタンを長押ししてください」と表示されたらSETボタンを、ディスプレイに「らくらく設定完了しました」と表示されるまで押し続けます。 ※SETボタンは30秒以内に押ししてください。 ※「らくらく 設定しています…」と表示されたら、SETボタンを放しても問題ありません。この表示の表示時間は短い場合があります。

- 6 登録されたら [OK] を押します。

## ★無線ネットワーク名 (SSID) と暗号化キーの場所



SSID1: pwr-nxxxxx-1  
KEY1: xxxxxxxxxxxx  
SSID2: pwr-nxxxxx-2  
KEY2: xxxxxxxxxxxx  
WAN側無線MAC: XXXXXXXXXXXXX  
IMEI: XXXXXXXXXXXXXXXX  
出荷時設定情報ラベル

## スマートフォン/タブレット

ここでは、Android™OSでの接続方法でご案内します。

- 1 「設定」をタップします。
- 2 「無線とネットワーク」をタップします。

- 3 「Wi-Fi設定」をタップします。
- 4 「Wi-Fi」のチェックボックスをタップし、ONにします。

- 5 Wi-Fiネットワーク一覧が表示されたら、光ポータブル本体に記載されている無線ネットワーク名 (SSID) を選択します。
- 6 暗号化キーを入力する画面が出てきます。暗号化キーを入力して、接続完了です。

- 7 Wi-Fiネットワーク一覧が表示されたら、光ポータブル本体に記載されている無線ネットワーク名 (SSID) を選択します。
- 8 暗号化キーを入力する画面が出てきます。暗号化キーを入力して、接続完了です。

## iPhone® / iPod touch® / iPad®

- 1 「設定」をタップします。
- 2 「Wi-Fi」をタップします。

- 3 ボタンをスライドし「オフ」を「オン」にします。
- 4 Wi-Fiネットワーク一覧が表示されたら、光ポータブル本体に記載されている無線ネットワーク名 (SSID) を選択します。

- 5 暗号化キーを入力する画面が出てきます。暗号化キーを入力して、接続完了です。

●本紙は、光iフレーム2/Wii®/ニンテンドー3DS™/PS Vita®/スマートフォン/タブレット/iPhone®/iPod touch®/iPad®と本商品を無線接続する手順を説明していますが、すべての機器との接続を保証するものではありません。本商品のインターネット接続設定については、本紙表面もしくは付属の取扱説明書を参照してください。なお、本紙は2012年3月時点での情報です。  
●本紙に記載の手順で本商品に無線接続できないときは、以下の対策を行ってください。  
・各機器を本商品に近づけてから、接続設定を行ってください。  
・無線ネットワーク名 (SSID) と暗号化キーが正しいことを確認してください。  
※ 暗号化キーの確認は暗号化キーの入力を行った場合のみ実施してください。  
・各機器の最新の取扱説明書を参照し、接続設定を行ってください。  
Wii・ニンテンドー3DSは任天堂の登録商標または商標です。  
「PlayStation」および「プレイステーション」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。  
「PS Vita」は同社の商標です。また、「PlayStation® Vita」は同社の商標です。  
© Sony Computer Entertainment Inc.  
「Android™」は、Google Inc.の商標です。  
iPhone®, iPod touch®, iPad®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。