

ファームウェアを更新するには

本商品のファームウェアを最新の状態に更新することができます。
ファームウェアの更新ファイルがあるときは、待機画面にが表示されます。

- 1 ファームウェアの更新ファイルがあるときは、待機画面にが点滅します。




- 2 待機画面の状態で、メニューボタンを押す。



- 3 上下ボタンで「8 ファームウェアアップデート」を選択し、を押す。





- 4 上下ボタンで「1 アップデート情報」を選択し、を押す。



- 5 上下ボタンで「1 アップデート実行」を選択し、を押す。

アップデートファイルをダウンロードし、アップデートを開始します。

ダウンロード中、アップデート中は、絶対に電源を切らないでください。



アップデートが終わると、自動的に本商品が再起動します。
再起動後、待機画面に戻ります。

