

この増設登録操作説明書は、シルバーホン・ふれあいS II に別売品の増設コードレス電話機NAを増設するときを使用するものです。

登録をする前の準備

増設用の子機は、ご使用前に本体への登録が必要です。本体に登録しないとお使いになれません。下記の手順で登録できます。

1 増設用子機を30分以上充電する。

30分以上

2 親機ユニットが本体に取り付けられていることを確認する。

3 本体の電源アダプタが電源コンセントに差し込まれていることを確認する。

4 電話機コードを電話用コンセントから抜く。

5 本体と増設用子機を並べてください。

準備完了

増設用子機の登録操作を行うと本体と子機が再起動しますので、下記の設定内容が消去されたり、お買い求め時の設定に戻ります。

【本体】

- 発信履歴、着信履歴は消去されます。
- 着信音量、スピーカ音量、受話音量、送話音量、ふれあい機能でのハンドフリー通話時の送話音量、おやすみモードは、お買い求め時の設定に戻ります。
- 日付と時刻表示はお買い求め時の状態(2011年01月01日午前00時00分)に戻ります。

STEP 1 本体での操作

1 待機画面の状態、メニューボタンを押す。
ディスプレイに設定メニューが表示されます。

2 ダイヤルボタンを、＊、＃、＊、＃の順に押す。

子機増設/消去
1: 子機増設
2: 子機消去
▲▼で選択 [決定] 押す

3 上下ボタンで「1: 子機増設」を選択して、決定を押す。

4 上下ボタンで増設する子機の内線番号を選択して、決定を押す。

5 ダイヤルボタンの0～9で、2桁の暗証番号を押す。

2桁の数字ならば組み合わせは自由です。

6 決定を押す。

- 増設用コードレス子機(増設コードレス電話機NA)をご利用いただくには、シルバーホン・ふれあいS II と増設するコードレス子機の間で、増設の登録操作が必要です。
- 登録操作は必ず販売担当者および工事担当者の方が行ってください。
- お客様へ商品を渡すときは、この説明書を抜き取ってください。
- シルバーホン・ふれあいS II は、コードレス子機を最大3台(内線番号1～3)まで登録することができます。
- コードレス子機を2台以上増設するときは、子機の内線番号をそれぞれ別の番号にしてください。
- 本体と増設するコードレス子機の両方で操作を行いますので、それぞれを近くに並べて操作してください。
- 増設操作をする前に、この説明書を一度通してお読みになったうえで、操作をはじめてください。
- 登録中の電池切れ防止のために、はじめに増設するコードレス子機を30分以上充電してから登録操作を行ってください。
- 登録中の着信防止のため、本体から電話機コードを外してください。
- 一度子機で電話をかけると、通話後などに本体の日付と時刻が子機へ転送されます。

STEP 2 増設子機での操作

7 切ボタンを2秒以上押す。
「ピ」と鳴るまで指をはなさないでください。

「ピ」と鳴ってから2秒以内に

8 ダイヤルボタンを、＊、1の順に押す。

子機増設/消去
1: 子機増設
2: 子機消去

9 上下ボタンで「1: 子機増設」を選択して、決定を押す。

10 増設する子機の内線番号をダイヤルボタンで押す。

11 手順5で入力した2桁の暗証番号をダイヤルボタンで押す。

12 決定を押す。

13 通話を押す。

約6秒後に本体が再起動します。回線種別設定が「1: 自動」に設定されているときは(お買い求め時の設定)、再起動したあと、電話回線の自動設定を開始し、音声ガイドが「電話回線を接続してください。」とお知らせします。電話機コードを電話用コンセントに接続すると、電話回線の自動設定を始めます。

14 決定を押す。

子機が再起動し、待機画面に戻ります。

増設登録が完了しました。

お知らせ

- 電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。
- 登録操作は必ず1台ずつ行ってください。

STEP 3 登録が終わったら

正しく登録されているかを確認します。本体から増設した子機を呼び出してみます。

本体の内線ボタンを押し、上下ボタンで呼び出す子機を選択して、決定を押す。

呼出は子機2

子機2呼出中

子機が呼び出されます

- 操作を間違えたときは**
操作を間違えたときや「ビビビビ」と鳴ったときは、最初から操作をやり直してください。
- 操作を中止するには**
子機の切ボタンを2秒以上押します。
- 「登録できません」と表示されたときは**
子機の切ボタンを長く押します。子機が再起動しますので、もう一度登録をやり直してください。
- 子機の登録を消去するには**
 - STEP1「本体での操作」の手順1、2を行う。
 - 上下ボタンで「2: 子機消去」を選択して、決定を押す。
 - 上下ボタンで消去する子機の内線番号を選択して、決定を押す。
 - 確認画面が表示されるので、上下ボタンで「はい」を選択して、決定を押す。
 - 約6秒後に本体が再起動します。
 - 本体の電源アダプタを電源コンセントから抜く。
 - STEP2「増設子機での操作」の手順7、8を行う。
 - 上下ボタンで、「2: 子機消去」を選択して、決定を押す。
 - 上下ボタンで、「2: 子機消去」を選択して、決定を押す。
 - 確認画面が表示されるので、上下ボタンで「はい」を選択して、決定を押す。「子機消去しました」と表示されるので、決定を押す。子機が再起動します。