

## 設定例 MN128 SL11

ABCnetという架空プロバイダを想定した設定例で説明いたします。



URL に192.168.0.1を設定し「ENTER」で設定画面にアクセスしています。  
ルータの設定画面表示方法については、ルータ設定マニュアル等を参照して下さい。

接続先番号「1492」（局番なしの4桁）のみの設定で本サービスに接続可能です。

接続にあたって発信者番号通知が必要なプロバイダをご利用で「通常非通知」とされているお客様の場合「1492」の先頭に発信者番号通知「186」を付与してください。

【例】1861492

必要情報登録後、設定ボタン( )をクリックしてください。