

重要：はじめにお読みください

1. FLET S.Net の申込が必要です

Picture Mate 100 を使用して映像コンテンツを視聴するには FLET'S.Net (フレッツ・ドットネット) の申込が必要です。FLET'S.Net についてはフレッツ・ドットネットホームページをご覧ください。

フレッツ・ドットネットホームページ: <http://flets.com/dotnet/>

2. ご利用上の注意事項

基本設定画面で設定を保存する際には、再生ボタン () を一度だけ押してください。保存が完了し、次の画面が表示されるまではリモコンの操作を行わないでください。

リモコンで画面操作ができない状態になった場合、一度、電源コンセントを抜き、再度、電源を入れてください。

3. ソフトウェアが自動的に更新されます

Picture Mate 100 を動作させる最新のソフトウェアがネットワーク経由で提供されています。取扱説明書に従い Picture Mate 100 をネットワークに接続した際に、ソフトウェアは自動的に更新されます。更新中は電源を切ったりネットワークのケーブルを抜いたりしないでください。ソフトウェアの更新については取扱説明書の 24 ページをご覧ください。

最新のソフトウェアでは、「テレビ」メニューのコンテンツ視聴時に長時間操作をしなかった場合の動作が変更になっています。従来は設定した時間が経過すると自動的に電源が切れるようになっていました (自動電源オフ) が、最新のソフトウェアでは自動的に再生を停止してメニュー画面に戻るようになっていました (自動放送停止)。

4. 取扱説明書の内容が一部変更となります

ソフトウェアの更新により、取扱説明書の記載内容が下記のように変更となります。

8 ページ: 目次の中で【8. その他の設定や確認をします】の章の【自動電源オフ】の節が【自動放送停止】となります。

24 ページ: 末尾のお知らせが削除となります。

25 ページ: 基本設定の画面イメージで【自動電源オフ】の部分が【自動放送停止】となります。

43 ページ: 最初の段落の【自動的に電源が切れる「自動電源オフ」】の部分が【自動的に放送の受信を停止する「自動放送停止」】となります。

43 ページ: 基本設定の画面イメージで【自動電源オフ】の部分が【自動放送停止】となります。

46 ページ:全体が下記の内容に差し替えとなります。

自動放送停止

Picture Mate 100 では、「テレビ」メニューのコンテンツを視聴しているとき、何も操作をしないで一定時間が経過すると自動的に視聴を中止するように設定されています。

「テレビ」メニューのコンテンツの視聴中、何も操作をしなかった場合に自動的に視聴を中止するまでの時間を設定できます。

～ お知らせ ～

自動放送停止は、「テレビ」メニューのコンテンツの視聴中のみ有効です。

「テレビ」メニューのコンテンツの視聴中に自動放送停止が動作すると、視聴を中止する前に確認の画面が表示されます。

ご購入時には、自動放送停止の時間は3時間に設定されています。

基本設定画面を表示します。

～ お知らせ ～

基本設定画面については、「基本設定画面を表示する」(P.43)を参照してください。

基本設定画面で、[自動放送停止]の時間のボックスを選択します。

[1]～[8],[10],[12],[24],[48]の数字が表示されます。

目的の時間を選択し、再生ボタンを押します。

自動放送停止： 

[保存]を選択し、再生ボタンを押します。

～ お知らせ ～

設定した内容を保存せずに基本設定画面を終了する場合は、[戻る]を選択して再生ボタンを押します。

5. その他の注意

Picture Mate 100 と同じフレッツ回線にパソコンを無線 LAN 経由で接続するためには、接続構成やルータ設定に変更が必要な場合があります。詳細は下記のホームページをご覧ください。

<http://www.ntt-east.co.jp/ced/goods/pmatel100/infomation.html>

ご不明な点は NTT ビジュアル・サポート・デスクまでお問合せください。

NTT ビジュアル・サポート・デスク：  0120-970492

受付時間： 9:00～21:00（年末年始：12月29日～1月3日を除く）