RT-200KI 定時更新(自動更新)でバージョンアップする方法

自動的に最新のファームウェアにバージョンアップする設定方法をご案内します

【はじめに】 定時更新(自動更新)の設定前にファームウェアのバージョンをご確認ください

自動バージョンアップ設定ができるのは、ファームウェアVer.01.03.0004からです。ファームウェアが Ver.01.02.0000以前の場合、事前に自動更新設定に対応しているファームウェアにバージョンアップして いただく必要があります。まずは、自動バージョンアップ設定の前に、バージョンをご確認ください。

ファームウェアのバージョンにあった設定手順を、下図のフローに従って 選択してください



Ver.05.00.0018以降の場合、 (パソコンからの設定)と (電話機からの設定)、どちらでも設定可能です

バージョン確認方法

ファームウェアのバージョン確認手順をご案内します

1.Web設定画面に接続する

about:bl	lank – Microsoft	Internet Exp	lorer	
7711(E)	編集(E) 表示(⊻)	お気に入り(<u>A</u>)	ツールの	ヘルプロ
🔇 戻る・	0 - 1 2 6	🔎 検索 🤞	お気に入り	8 yf-
アドレス(①)	http://ntt.setup/			

2.Web設定画面へログインする

ntt.setup に接続 「 RT-200KI ユーザー名(山): パスワード(<u>P</u>):	 ご Admin ***** パスワードを記憶する(B) 	「admin」と入力 パスワードを入力	「ntt.setupに接続」または「192.168.1.1 に接続」が表示されます。 「ユーザ名」に「admin」と入力し、 「パスワード」に初期設定時に設定した 「管理者パスワード」を入力し、「OK」 をクリックします。
		<u> </u>	

3. ログイン後の表示画面を確認する

ルータの設定状況によって、表示される画面が異なります

【初期設定が実施済みの場合】 RT-200KIの簡単設定画面が表示

177-20081	かんたん設定	A#72			
かんたん酸症	イノターネットサービスフロババダ設定				
WENT .	and the	1284@abs.com	1		
 ■ 1888年 常聞(1888年) ● 1888年) 	1840-1-A.P	(#fit a and boccorous ras jp, indet@corocorous jp/			
	接板 (スワード ****				
	接続になりード建設				



【初期設定が未実施の場合】 RT-200KIの初期設定画面が表示



<u>方法(9ページ)」</u>へ進む

バージョン確認方法

4.バージョンを確認する



- 「状態表示」のプルダウンBOXより 「装置状態表示」を選択します。
- 「状態表示」画面の「現在のバージョン」 にて、バージョンを確認します。

バージョン確認後は、以下の手順に従って、設定を実施します
Ver.01.02.0000以前の場合はこちら
4 ページの手順2 へ
Ver.01.03.0004以降の場合はこちら
6 ページの手順2 へ
Ver.05.00.0018以降の場合は、次のどちらか一方を実施します
パソコンから設定する場合
電話機から設定する場合
9 ページの手順1 へ

【参考】バージョンに応じた設定手順の掲載ページ

以下の表を確認し、バージョンに応じた設定方法を実施してください

バージョン	自動更新 機能有無	自動バージョンアップ設定方法	手順掲載ページ
Ver.01.02.0000 以前	なし	以下、2つの設定を実施 .最新ファームウェアへのバージョンアップ手順 .定時更新(自動更新)の設定手順	. 4 ~ 5 ページ . 6 ~ 7 ページ
Ver.01.03.0004			
Ver.01.03.0007			
Ver.01.04.0001	あり	. 定時更新(自動更新)の設定手順	6 ~ 7 ページ
Ver.01.05.0001			
Ver.01.06.0001			
Ver.05.00.0018 以降	あり	以下、2つの設定のうち、どちらか一方を実施 .定時更新(自動更新)の設定手順 .パソコンからの自動更新の設定手順	. 6 ~ 7 ページ . 8 ページ

. 最新ファームウェアへのバージョンアップ手順

状態表示

アッブデート状態

ファームウェア更新

アップデート状態

ファームウェア更新

ファームウェアバージョン

ファームウェア手動アップデート

ファームウェア手動アップデート

現在のバージョン

更新確認

新しい更新はありません。

新しい更新があります

[更新確認] タウンロード実行]

01.02.0000

バージョン

Ver.01.02.0000以前のファームの場合、自動更新設定の前に、バージョンアップが必要です





ヘルブ?

最新のバージョン

01.02.0000

ダウンロード実行

ダウンロードを実行すると、ファームウェアが更新されます。

「状態表示」画面の「更新確認」ボタン をクリックします。

「新しい更新があります。」というメッ セージが出力されたら、「ダウンロード 実行」ボタンをクリックします。

. 最新ファームウェアへのバージョンアップ手順

3.ファームウェアの更新画面を確認する





以上で、定時更新(自動更新)に対応の 「最新ファームウェアへのバージョンアップ」は終了です。 引き続き、6~8ページ<u>「定時更新の設定手順」の手順2以降</u>を実施してください。

. 定時更新(自動更新)の設定手順

Ver.01.03.0004以降のファームウェアにおける、定時更新(自動更新)の設定手順を ご案内します

1.Web設定画面へログインする



3.「アップデート設定」を定時更新に設定

-ムウェア更新



「ファームウェア更新種別」にて 「定時更新」を選択し、 「定時更新時間」を指定します。

設定された時間に自動的にバージョン アップを行います。その際に、RT-200KI の再起動が必要なため、お客さまが通常、 ひかり電話やインターネット等をご利用に ならない時間帯を選択してください。

【例】「定時更新時間」が5:00に設定され ている場合、「5:00~5:59」の間に 自動更新を実施

. 定時更新(自動更新)の設定手順

4.設定を反映する

RT-200KI	ファームウェア更新設定	「確認」 「送信」 「反映」
IP MICHABOE	パージョン	の順にクリックします。
n-yazz	現在のバージョン 最新のバージョン	
和話歌的	ファームウェアパージョン 01.06.0001 01.06.0001	
状態表示	アップデート状態 新しい更新はありません。	
ログ表示	ファームウェア手動アップデート	
◆ 保守	ファームウェア更新 夏新福岡 シャク・ロードアロー	
バスワート設定	アップデート設定	
Ping达18 19(宋)(本(2)7年//復一	ファームウェア更新種別 ○即時更新 ○定時更新 ○手動更新	
ファームウェア更新	定時更新時間 0200 >	
ファームウェア更新設定	(M12)	
再起動		
Microsoft Internet Expl	orer 🔀	・ 田記動の実施を確認するダイアログが
一般定したデークを木	商品へ設定し、再起動を行います。	日に初の天地で唯記するアイプログガ 主テさわますので 「OK」たクリック
🧳 🕉 🕻 🖓		衣小されよりのし、「UK」をクリック
※再起動のあと、副	没定したデータが反映されます。	します。
	(ANDEN	
面へ戻ります		
		左記の画面が表示されます。
	五記動 中	
		「かんたん設定」画面が表示されるまで
	en e	「バルビル設定」「自由が、低小ビルのので
自	動的にトップ画面へ戻ります。	
10		
\prec		
RT-200K1 th	へルフ?	
かんたん設定		「かんたん設定」表示されます。
ルータ設定	ノメーキシアソーレスノロ(パラ認定	
電話設定	振ユーザ名 1234 Wilds COP	
状態表示	(%):ass@cocccorrw.jp, bbb@coccccorr.jp)	
ログ表示		
保守	and and a set	
再起動	(Tattan)	



以上で、「定時更新(自動更新)の設定」は終了です。 今後は、自動でバージョンアップが行われます。

.電話機からの自動更新の設定手順

Ver. 05.00.0018以降のファームウェアにおける、自動更新の設定手順をご案内します

1.電話機のハンドセットを取りあげる 「ツー」という音を確認します。



電話機の電話回線ダイヤル種別を「DP」 でお使いの場合は、「PB」に変更してく ださい (電話機の電話回線ダイヤル種別の変更方法 は、電話機の取扱説明書をご覧ください)

設定が完了すると「設定が完了しました」と音声ガイダンスが流れます (設定に失敗した場合は、「設定に失敗しました。再度設定して下さい。」との音声ガイダンスが 流れます。再度、ハンドセットを置いて手順1からやり直して下さい。)

3.ハンドセットを置く



パソコンからの設定をされる場合は、6~7ページ「 . 定時更新(自動更新)の設定手順」をもと に設定が可能です

RT-200KI 定時更新(自動更新)でバージョンアップする方法



RT-200KI 定時更新(自動更新)でバージョンアップする方法

