## WBC V110M 定時更新(自動更新)でバージョンアップする方法

自動的に最新のファームウェアにバージョンアップする設定方法をご案内します

【はじめに】 定時更新(自動更新)の設定前にファームウェアのバージョンをご確認ください

自動バージョンアップ設定ができるのは、ファームウェアVer.02.00.0002からです。ファームウェアが Ver.01.02.0004以前の場合、事前に自動更新設定に対応しているファームウェアにバージョンアップして いただく必要があります。まずは、自動バージョンアップ設定の前に、バージョンをご確認ください。

ファームウェアのバージョンにあった設定手順を、下図のフローに従って 選択してください





バージョン確認方法

ファームウェアのバージョン確認手順をご案内します

#### 1.Web設定画面に接続する

🗿 about:blank – Microsoft Internet Explorer	パソコンとWBC V110MのLANポートが
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H ③ 戻る ・ ○ ・ 図 ② 《A 2 検索 会 お気に入り ④ メデ- アドレス(D) http://ntt.setup/	LANケーブルで接続されていることを確認 し、パソコンのWebブラウザのURL欄に 「http://ntt.setup/」もしくは 「192.168.1.1」を入力します。
2.Web設定画面ヘログインする	
ntt.setup に接続	



## 3. ログイン後の表示画面を確認する

ルータの設定状況によって、表示される画面が異なります

#### 【初期設定が実施済みの場合】 WBC V110Mのかんたん設定画面が表示



#### 【初期設定が未実施の場合】 WBC V110Mの初期設定画面が表示



バージョン確認方法

### 4.バージョンを確認する

WEC VITOM	状態表示		ヘルプ	
かんたん設定	パージョン			
ルー <del>ン設定</del> 電話設定 状態表示 ログ表示	ファームウェアバージョン アップデート状態 ファームウェア手動アップ	現在のパージョン 01.01.0001 新しい更新はありません パデート	最新のパージョン 01.01 0001 v.	
保守 再起動	ファームウェア更新 動作状態	夏新羅認 972	0-1967	
<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	DSP4大胆 SLIC 状態	正常 正常		

INDEXの「状態表示」を選択します。

右側画面が「状態表示」に切り替わったら、 「現在のバージョン」にて、バージョンを 確認します。

バージョン確認後は、以下の手順に従って、設定を実施します
Ver.01.02.0004以前の場合はこちら
4ページの手順2へ
Ver.02.00.0002以降の場合はこちら
6ページの手順2へ

### 【参考】バージョンに応じた設定手順の掲載ページ

### 以下の表を確認し、バージョンに応じた設定方法を実施してください

バージョン	自動更新 機能有無	自動バージョンアップ設定方法	手順掲載ページ
Ver.01.02.0004 以前	なし	以下、2つの設定を実施 .最新ファームウェアへのバージョンアップ手順 .定時更新(自動更新)の設定手順	. 4 ~ 5 ページ . 6 ~ 7 ページ
Ver.02.00.0002			
Ver.02.01.0002	± 12	字味再新(白動再新)の記字手順	
Ver.02.02.0001	עיפט	・正時史新(日期史新)の設定于順	6~//(-)
Ver.02.03.0000			

#### . 最新ファームウェアへのバージョンアップ手順

Ver.01.02.0004以前のファームの場合、自動更新設定の前に、バージョンアップが必要です





. 最新ファームウェアへのバージョンアップ手順

#### 3.ファームウェアの更新画面を確認する





以上で、定時更新(自動更新)に対応の 「最新ファームウェアへのバージョンアップ」は終了です。 引き続き、6~8ページ「定時更新の設定手順」の手順2以降を実施してください。

#### . 定時更新(自動更新)の設定手順

Ver.02.00.0002以降のファームウェアにおける、定時更新(自動更新)の設定手順を ご案内します

1.Web設定画面へログインする



### . 定時更新(自動更新)の設定手順

#### 4.設定を反映する



今後は、自動でバージョンアップが行われます。

# WBC V110M 定時更新(自動更新)でバージョンアップする方法



# WBC V110M 定時更新(自動更新)でバージョンアップする方法



され、 台されます。 ?するまで、 ください。
ョされより。 うするまで、 ください。
イするまで、 ください。
<b>7 </b> .
「すると、トツ」 「
<u>5分程度かた</u>

