増設用子機（1.9Gホームコードレス子機「P3」）増設登録操作説明書（P−724PDw／P−724PD／P−725PD用）

販売担当者および工事担当者用

P−724PDw／P−724PD／P−725PDに付属しているコードレス電話機（子機）は、この説明書での登録操作は設定済みです。

この登録操作は、別売品の1.9Gホームコードレス子機「P3」を増設するときに使用するものです。

■ 販売担当者および工事担当者の方へ

- **P−724PDw／P−724PD／P−725PDをお買い求め時には登録操作は必要ありません**が、増設用コードレス子機「P3」をお買い求め時は、親機P−724PDw／P−724PD／P−725PDと増設用コードレス子機「P3」の間で本登録操作が必要です。
- P−724PDw／P−724PDは、子機を最大6台（内線番号1〜6）まで登録することができます。
- P−725PDは、子機を最大5台（内線番号1〜5）まで登録することができます。（内線番号6は受話子機です）
- 子機を2台以上増設するときは、内線番号をそれぞれ別の番号にしてください。お買い求め時には、P−724PD／P−725PDに付属している子機に内線番号1が、P−724PDwは内線番号1・2が設定されています。

■ 登録する前の準備

- 登録中の充電切れ防止のため、はじめに子機を20分以上充電してください。
- 登録中の着信防止のため、親機から電話機コードを外してください。
- 登録操作をする前に、説明を一度通して読んだうえで、操作を始めてください。
- 親機と子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。

※電磁雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

（1）親機に子機を増設登録するには

●親機の操作

操作手順

■P−724PDw／P−724PDの場合

❶ 機能/決定 を押し、＃123を押す

❷（増設する内線番号を選ぶ） ▲▼ を押す

❸ 機能/決定 を押す

■P−725 PDの場合

❶ 機能/決定 を押し、＃123を押す

❷（増設する内線番号を選ぶ） ◀▶▲▼ を押す

❸ 機能/決定 を押す

続けて子機の操作を行います。

（❸番の操作後、❹❺番の操作を2分以内に行ってください。）

●子機の操作

操作手順

❹ 機能/決定 を押し、＃123を押す

❺ 登録 2 を押す

- 登録が終わったら、電話機コードを親機に接続する。

（2）子機が登録できたか確認するには

●親機の操作

操作手順

■P−724PDw／P−724PDの場合

❶ 保留/内線 を押す

❷ 登録を行った内線番号（2〜6）を押す

■P−725 PDの場合

❶ 保留/内線 を押す

❷ 登録を行った内線番号（2〜5）を押す

●子機の操作

操作手順

❸ 子機が鳴る

❹ 内線 保留 を押し、親機と通話を行なう

●ご注意

次のようなときは、登録操作ができません。

・操作を間違えたとき。

・❹❺番の操作を2分以内に完了しなかったとき。

登録設定操作を❶番の操作からやり直してください。

（3）子機の登録を解除するには（減設）

●親機の操作

操作手順

■P−724PDw／P−724PDの場合

❶ 機能/決定 を押し、＃178を押す

❷（減設する内線番号を選ぶ） ▲▼ を押す

❸ 機能/決定 を押す

❹ はい F1 を押す

■P−725 PDの場合

❶ 機能/決定 を押し、＃178を押す

❷（減設する内線番号を選ぶ） ◀▶▲▼ を押す

❸ 機能/決定 を押す

❹ はい F1 を押す

※子機の設定は不要です。
なお、登録を解除（減設）した子機は、電池パックを外してください。（誤動作の原因になります）

※ P−724PDw／P−724PDの場合、手順❷で子機1を減設することができますが、子機1を減設した状態で使わないでください。（停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています）

※ P−725PDの場合、手順❷で受話子機を減設することができますが、受話子機を減設した状態で使わないでください。（停電時は、受話子機の電池がなくなるまで、受話子機で日付・時刻を保持しています）

PNQW5911YA

Printed in Malaysia

PNQW5911YA

増設用子機（1.9Gホームコードレス子機「P3」）増設登録操作説明書（DCP−5900Pw／DCP−5900P／DCP−6000Pw／DCP−6000P用）

販売担当者および工事担当者用

DCP−5900Pw／DCP−5900P／DCP−6000Pw／DCP−6000Pに付属しているコードレス電話機（子機）は、この説明書での登録操作は設定済みです。

この登録操作は、別売品の1.9Gホームコードレス子機「P3」を増設するときに使用するものです。

■ 販売担当者および工事担当者の方へ

- **DCP−5900Pw／DCP−5900P／DCP−6000Pw／DCP−6000Pをお買い求め時には登録操作は必要ありません**が、増設用コードレス子機「P3」をお買い求め時は、親機DCP−5900Pw／DCP−5900P／DCP−6000Pw／DCP−6000Pと増設用コードレス子機「P3」の間で本登録操作が必要です。
- DCP−5900Pw／DCP−5900Pは、子機を最大6台（内線番号1〜6）まで登録することができます。
- DCP−6000Pw／DCP−6000Pは、子機を最大5台（内線番号1〜5）まで登録することができます。（内線番号6は受話子機です）
- 子機を2台以上増設するときは、内線番号をそれぞれ別の番号にしてください。お買い求め時には、DCP−5900P／DCP−6000Pに付属している子機に内線番号1が、DCP−5900Pw／DCP−6000Pwは内線番号1・2が設定されています。

■ 登録する前の準備

- 登録中の充電切れ防止のため、はじめに子機を20分以上充電してください。
- 登録中の着信防止のため、親機から電話機コードを外してください。
- 登録操作をする前に、説明を一度通して読んだうえで、操作を始めてください。
- 親機と子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。

※電磁雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

（1）親機に子機を増設登録するには

●親機の操作

操作手順

■DCP−5900Pw／DCP−5900Pの場合

❶ 機能/決定 を押し、＃123 を押す ／ ❷ 機能/決定 を押す ／ ❸ 増設する内線番号（2〜6）を押す

■DCP−6000Pw／DCP−6000Pの場合

❶ 機能/決定 を押し、＃123 を押す ／ ❷ 機能/決定 を押す ／ ❸ 増設する内線番号（2〜5）を押す

続けて子機の操作を行います。

（❸番の操作後、❹❺番の操作を2分以内に行ってください。）

●子機の操作

操作手順

❹ 機能/決定 を押し、＃123 を押す ／ ❺ 登録 2 を押す

- 登録が終わったら、電話機コードを親機に接続する。

（2）子機が登録できたか確認するには

●親機の操作

操作手順

■DCP−5900Pw／DCP−5900Pの場合

❶ 保留/内線 停止 を押す ／ ❷ 登録を行った内線番号（2〜6）を押す

■DCP−6000Pw／DCP−6000Pの場合

❶ 停止/保留/内線 を押す ／ ❷ 登録を行った内線番号（2〜5）を押す

●子機の操作

操作手順

❸ 子機が鳴る ／ ❹ 「内線 保留 を押し、親機と通話を行なう

●ご注意
次のようなときは、登録操作ができません。
・操作を間違えたとき。
・❹❺番の操作を2分以内に完了しなかったとき。
登録設定操作を❶番の操作からやり直してください。

（3）子機の登録を解除するには（減設）

●親機の操作

操作手順

■DCP−5900Pw／DCP−5900Pの場合

❶ 機能/決定 を押し、＃178 を押す ／ ❷ 機能/決定 を押す ／ ❸ 減設する内線番号（2〜6）を押す ／ ❹ ＊ を押す

■DCP−6000Pw／DCP−6000Pの場合

❶ 機能/決定 を押し、＃178 を押す ／ ❷ 機能/決定 を押す ／ ❸ 減設する内線番号（2〜5）を押す ／ ❹ ＊ を押す

※子機の設定は不要です。
なお、登録を解除（減設）した子機は、電池パックを外してください。（誤動作の原因になります）

※ DCP−5900Pw／DCP−5900Pの場合、手順❸で子機1を減設することができますが、子機1を減設した状態で使わないでください。（停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています）

※ DCP−6000Pw／DCP−6000Pの場合、手順❸で受話子機（内線番号6）を減設することができますが、受話子機を減設した状態で使わないでください。（停電時は、受話子機の電池がなくなるまで、受話子機で日付・時刻を保持しています）