












記号説明							
	充電器から取りあげます	充電器に置きます	各機能ボタンを押します	上下キーを押して選びます	ダイヤルボタンを押します	お話しします	送話口に向かってお話しします







相手先を登録する

項目	操作
電話帳に登録する	 電話帳 →  →  名前 →  → フリガナを確認 →  →  →  電話番号 →  →  グループ番号 (1~9) →  → 















電話をかける

電話帳でかける	 電話帳 →  かけたい相手を選び →  外線 →  (または  スピーカーホン → )
---------	---

保留・保留転送をする

お話し中に相手の方に待っていただく (保留)	お話し中に相手の方に待っていただくように伝える →  保留 → お話しに戻る時は  保留 → 
電話を取りつく (保留転送)	お話し中に相手の方に待っていただくように伝える →  内線 →  内線番号 (0~6) → 呼び出した電話機が応答したら  切

内線通話をする

親機を呼び出す	 →  内線 →  内線番号 (0) →  →  (または  切)
他の子機を呼び出す	 →  内線 →  内線番号 (1~6) →  →  (または  切)
他の内線電話機からの呼び出しを受ける	呼出音が聞こえる →  →  内線 → 