

ホームファクス
P-724PDw/P-724PD

ホームファクス
P-725PD

コードレスホン
DCP-5900Pw/DCP-5900P

コードレスホン
DCP-6000Pw/DCP-6000P

子機

操作早見表

(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)

記号説明							
	充電器から取りあげます	充電器に置きます	登録 1	上下左右キーを押して選びます	ダイヤルボタンを押します	お話しします	送話口に向かってお話しします

相手先を登録する

項 目	操 作
電話帳に登録する	電話帳 → 登録 1 →  名前 → 機能/決定 → フリガナを確認 → 機能/決定 →  電話番号 → 機能/決定 →  グループ番号 (1~9) → 機能/決定 → 切

電話をかける

電話帳でかける	電話帳 →  かけたい相手を選び → 外線 →  ●フリガナで探す →  フリガナを入力 →  かけたい相手を選び → 外線 →  ●グループから探す → # →  グループを選ぶ → 機能/決定 →  かけたい相手を選び → 外線 →  (または スピーカーホン → )
---------	--

保留・保留転送をする

お話し中に相手の方に待っていただく (保留)	お話し中に相手の方に待っていただくように伝える → r内線 保留 → お話しに戻るときは → 外線 → 
電話をまわす (保留転送)	お話し中に相手の方に待っていただくように伝える → r内線 保留 → # →  相手を選び → 機能/決定 → 呼び出した電話機が応答したら → 切

内線通話をする

親機を呼び出す	 → r内線 保留 →  内線番号 (0) →  →  (または 切)
他の子機を呼び出す	 → r内線 保留 →  内線番号 (1~6) →  →  (または 切)
他の内線電話機からの呼び出しを受ける	呼出音が聞こえる →  → r内線 保留 → 



PNQW5910YA