

本商品をお使いになる場合の大切なお知らせ

このたびは、光 i フレーム 2 をご使用いただき、まことにありがとうございます。
本紙をよくお読みのうえ、取扱説明書と共に大切に保管してください。

1. ファームウェアの更新確認について

本商品は自動的にファームウェアの更新確認を実施しますが、頻繁に本商品の電源を OFF にしてご使用になる場合は、取扱説明書の 4-31 ページを参照し、定期的にファームウェアの更新確認を実施してください。

2. 故障かな？と思ったら

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、取扱説明書の「6-1 故障かな？と思ったら」（6-1 ページ）および以下を読んで対処してください。

こんなときは	チェック項目	対処・確認方法	参照ページ
エラーが表示される、または動作が不安定になる	—	リセットボタンを押して、本商品を再起動してください。	1-5
固定 IP アドレスの設定ができない	—	本商品を再起動したのち、固定 IP アドレスを再設定してください。	4-16
Bluetooth 機器のヘッドホンから雑音が聞こえる	—	音楽や動画の再生を停止し、Bluetooth 機器のペア設定を解除してから、再度ペア設定を行ってください。	4-17
電源ランプが橙色に点滅する	電池パックが正しく取り付けられていますか。	電池パックを正しく取り付けてください。 電池パックが正しく取り付けられていても電源ランプが橙色に点滅する場合、電池パックが完全に消耗していることがあります。その場合、新しい電池パックに交換してください。	6-9

3. 日付と時刻の情報について

電池残量が 0 になった場合や、電池パックの交換を行った場合、日付と時刻が、1970 年 1 月 1 日 9 時 00 分になることがあります。その場合、日付と時刻の設定をしてから本商品をご使用ください。

日付と時刻の設定は取扱説明書の 4-21 ページを参照してください。

