

あんしんSV

操作早見表

必ず「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。

緊急通報先


通報先の電話番号を登録したら、通報先の名前と電話番号を記入しておきましょう。

記入例 ○○○○ 03-1234-1111

通報先1

通報先2


通報先3



あんしんSV

通報をとめる

通報する



ペンダント


- 電話回線のダイヤル種別契約を変更する際は、必ず事前に当社のサービス取扱所に確認してください。契約を変更すると正常に通報できなくなる場合があります。
- 1週間に1回の割合で定期的に通報テストを行い、正常に動作することを確認してください。

あんしんSV 操作早見表

必ず「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。

電池交換の方法について

電池カバーを開けて電池を交換します。



あんしんSV



ペンダント

電池交換時期管理表

電池を交換したときは、年月日を記入してください。

	あんしんSV	ペンダント
1回目	年 月 日	年 月 日
2回目	年 月 日	年 月 日
3回目	年 月 日	年 月 日
4回目	年 月 日	年 月 日
5回目	年 月 日	年 月 日

※あんしんSVの電池パックはオプションです。

- あんしんSVに取り付けた電池パックは停電時動作の消耗品です。使用頻度にもよりますが、2年程度で交換してください。
- ペンダントに内蔵されているコイン型リチウム電池 (CR2032) は消耗品です。電池の残量が少なくなると、通報ボタンを押したときにペンダントのランプが点滅しません。コイン型リチウム電池は、電池残量がある場合でも2年ごとに交換してください。