

パナソニック製のエアコンでフレッツ・milエネの遠隔家電操作機能（以下、遠隔家電操作機能）を利用する際は、以下の制約事項・留意事項および対応家電をご確認ください。

制約事項 1

ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータのVPNサーバ機能を利用しているお客様は、遠隔家電操作機能をご利用いただけません。

制約事項 2

お客様宅内のネットワーク環境によっては、遠隔家電操作機能がご利用いただけない場合がございます。

留意事項 1

milエネ家電コントローラーアプリから操作するためには、エアコン本体以外に、別売のメディアコンバーター（CF-TC7B）、無線アダプター（CF-TA9）が必要です。

留意事項 2

milエネ家電コントローラーアプリから操作するためには、エアコン本体を遠隔操作できる設定にする必要があります。設定方法は、エアコンの取扱説明書をご確認ください。

留意事項 3

エアコン付属のリモコンのみで運転や温度調節等続けると、約 2 2 時間後にエアコンの運転が停止致します。2 2 時間以上の連続運転をしたいときは、milエネ家電コントローラーアプリで運転を開始するか、温度調節等の操作を行ってください。

※ エアコン本体が遠隔操作できる設定時のみご留意願います。

留意事項 4

パナソニックの提供するアプリからのエアコン操作後 数分間は、milエネ家電コントローラーアプリからのエアコン操作を受け付けられません。

留意事項 5

milエネ家電コントローラーアプリからのエアコン操作後 数分間は、パナソニックの提供するアプリからのエアコン操作を受け付けられません。

対応家電は次ページを参照してください。

対応家電一覧 (2016年7月現在)

メディアコンバーター	CF-TC7B
無線アダプター	CF-TA9

エアコン

No.	モデル	シリーズ	品番
1	2016年度	WX	CS-WX406C2-W / CS-WX406C2-C
2	2016年度	WX	CS-WX566C2-W / CS-WX566C2-C
3	2016年度	WX	CS-WX636C2-W / CS-WX636C2-C
4	2016年度	WX	CS-WX716C2-W / CS-WX716C2-C
5	2016年度	WX	CS-WX806C2-W / CS-WX806C2-C
6	2016年度	XS	CS-XS226C-W / CS-XS226C-C
7	2016年度	XS	CS-XS256C-W / CS-XS256C-C
8	2016年度	XS	CS-XS286C-W / CS-XS286C-C
9	2016年度	XS	CS-XS286C2-W / CS-XS286C2-C
10	2016年度	XS	CS-XS366C-W / CS-XS366C-C
11	2016年度	XS	CS-XS366C2-W / CS-XS366C2-C
12	2016年度	XS	CS-XS406C-W / CS-XS406C-C
13	2016年度	XS	CS-XS406C2-W / CS-XS406C2-C
14	2016年度	XS	CS-XS566C2-W / CS-XS566C2-C
15	2016年度	XS	CS-XS636C2-W / CS-XS636C2-C
16	2016年度	XS	CS-XS716C2-W / CS-XS716C2-C
17	2016年度	XS	CS-XS806C2-W / CS-XS806C2-C
18	2016年度	X	CS-X226C-W
19	2016年度	X	CS-X256C-W
20	2016年度	X	CS-X286C-W
21	2016年度	X	CS-X286C2-W
22	2016年度	X	CS-X366C-W
23	2016年度	X	CS-X366C2-W
24	2016年度	X	CS-X406C-W
25	2016年度	X	CS-X406C2-W
26	2016年度	X	CS-X566C2-W
27	2016年度	X	CS-X636C2-W
28	2016年度	X	CS-X716C2-W
29	2016年度	X	CS-X806C2-W
30	2016年度	X	CS-226CXR-W
31	2016年度	X	CS-256CXR-W
32	2016年度	X	CS-286CXR-W
33	2016年度	X	CS-366CXR-W
34	2016年度	X	CS-366CXR2-W
35	2016年度	X	CS-406CXR-W
36	2016年度	X	CS-406CXR2-W
37	2016年度	X	CS-566CXR2-W
38	2016年度	X	CS-636CXR2-W
39	2016年度	X	CS-716CXR2-W
40	2016年度	X	CS-806CXR2-W
41	2016年度	X	CS-226CX-W / CS-226CX-C
42	2016年度	X	CS-256CX-W / CS-256CX-C
43	2016年度	X	CS-286CX-W / CS-286CX-C
44	2016年度	X	CS-286CX2-W / CS-286CX2-C
45	2016年度	X	CS-366CX-W / CS-366CX-C

No.	モデル	シリーズ	品番
46	2016年度	X	CS-366CX2-W / CS-366CX2-C
47	2016年度	X	CS-406CX-W / CS-406CX-C
48	2016年度	X	CS-406CX2-W / CS-406CX2-C
49	2016年度	X	CS-566CX2-W / CS-566CX2-C
50	2016年度	X	CS-636CX2-W / CS-636CX2-C
51	2016年度	X	CS-716CX2-W / CS-716CX2-C
52	2016年度	X	CS-806CX2-W / CS-806CX2-C
53	2016年度	VE	CS-22BVE4-W
54	2016年度	VE	CS-25BVE4-W
55	2016年度	VE	CS-28BVE4-W
56	2016年度	VE	CS-36BVE4-W
57	2016年度	VE	CS-40BV2E4-W
58	2016年度	VE	CS-56BV2E4-W
59	2016年度	VE	CS-63BV2E4-W
60	2016年度	VE	CS-71BV2E4-W
61	2016年度	VE	CS-80BV2E4-W
62	2016年度	SX	CS-SX226C-W
63	2016年度	SX	CS-SX256C-W
64	2016年度	SX	CS-SX286C-W
65	2016年度	SX	CS-SX406C2-W
66	2016年度	SX	CS-SX566C2-W
67	2016年度	SX	CS-226CSX-W
68	2016年度	SX	CS-256CSX-W
69	2016年度	SX	CS-286CSX-W
70	2016年度	SX	CS-406CSX2-W
71	2016年度	SX	CS-566CSX2-W
72	2016年度	SE	CS-22BSE4-W
73	2016年度	SE	CS-25BSE4-W
74	2016年度	SE	CS-28BSE4-W
75	2016年度	SE	CS-40BS2E4-W
76	2016年度	SE	CS-56BS2E4-W
77	2016年度	S	CS-S226C-W
78	2016年度	S	CS-S256C-W
79	2016年度	S	CS-S286C-W
80	2016年度	S	CS-S406C2-W
81	2016年度	S	CS-S566C2-W
82	2016年度	EX	CS-EX226C-W / CS-EX226C-C
83	2016年度	EX	CS-EX256C-W / CS-EX256C-C
84	2016年度	EX	CS-EX286C-W / CS-EX286C-C
85	2016年度	EX	CS-EX366C-W / CS-EX366C-C
86	2016年度	EX	CS-EX406C2-W / CS-EX406C2-C
87	2016年度	EX	CS-EX566C2-W / CS-EX566C2-C
88	2016年度	EX	CS-EX636C2-W / CS-EX636C2-C
89	2016年度	EX	CS-EX716C2-W / CS-EX716C2-C
90	2016年度	EX	CS-226CEX-W / CS-226CEX-C
91	2016年度	EX	CS-256CEX-W / CS-256CEX-C
92	2016年度	EX	CS-286CEX-W / CS-286CEX-C
93	2016年度	EX	CS-366CEX-W / CS-366CEX-C
94	2016年度	EX	CS-406CEX2-W / CS-406CEX2-C
95	2016年度	EX	CS-566CEX2-W / CS-566CEX2-C
96	2016年度	EX	CS-636CEX2-W / CS-636CEX2-C
97	2016年度	EX	CS-716CEX2-W / CS-716CEX2-C
98	2016年度	EX	CS-E226CZ-W
99	2016年度	EX	CS-E256CZ-W

No.	モデル	シリーズ	品番
100	2016年度	EX	CS-E286CZ-W
101	2016年度	EX	CS-E406C2Z-W
102	2016年度	EX	CS-E566C2Z-W
103	2016年度	EX	CS-E636C2Z-W
104	2016年度	EX	CS-22BEXJ-W
105	2016年度	EX	CS-25BEXJ-W
106	2016年度	EX	CS-28BEXJ-W
107	2016年度	EX	CS-36BEXJ-W
108	2016年度	EX	CS-40BEX2J-W
109	2016年度	EX	CS-56BEX2J-W
110	2016年度	EX	CS-63BEX2J-W
111	2016年度	EX	CS-71BEX2J-W
112	2016年度	EX	CS-22BEE4-W
113	2016年度	EX	CS-25BEE4-W
114	2016年度	EX	CS-28BEE4-W
115	2016年度	EX	CS-40BE2E4-W
116	2016年度	GX	CS-GX226C-W
117	2016年度	GX	CS-GX256C-W
118	2016年度	GX	CS-GX286C-W
119	2016年度	GX	CS-GX366C-W
120	2016年度	GX	CS-GX406C2-W
121	2016年度	GX	CS-GX566C2-W
122	2016年度	GX	CS-226CGX-W
123	2016年度	GX	CS-256CGX-W
124	2016年度	GX	CS-286CGX-W
125	2016年度	GX	CS-366CGX-W
126	2016年度	GX	CS-406CGX2-W
127	2016年度	GX	CS-566CGX2-W
128	2016年度	GX	CS-22BGXK-W
129	2016年度	GX	CS-25BGXK-W
130	2016年度	GX	CS-28BGXK-W
131	2016年度	GX	CS-40BGX2K-W
132	2016年度	GX	CS-56BGX2K-W
133	2016年度	J	CS-J226C-W / CS-J226C-C
134	2016年度	J	CS-J256C-W / CS-J256C-C
135	2016年度	J	CS-J286C-W / CS-J286C-C
136	2016年度	J	CS-J366C2-W / CS-J366C2-C
137	2016年度	J	CS-J406C2-W / CS-J406C2-C
138	2016年度	J	CS-J566C2-W / CS-J566C2-C
139	2016年度	J	CS-226CJ-W / CS-226CJ-C
140	2016年度	J	CS-256CJ-W / CS-256CJ-C
141	2016年度	J	CS-286CJ-W / CS-286CJ-C
142	2016年度	J	CS-366CJ2-W / CS-366CJ2-C
143	2016年度	J	CS-406CJ2-W / CS-406CJ2-C
144	2016年度	J	CS-566CJ2-W / CS-566CJ2-C
145	2016年度	Z	CS-22BZE4-W
146	2016年度	Z	CS-25BZE4-W
147	2016年度	Z	CS-28BZE4-W
148	2016年度	F	CS-226CF-W
149	2016年度	F	CS-256CF-W
150	2016年度	F	CS-286CF-W
151	2016年度	F	CS-366CF2-W
152	2016年度	F	CS-406CF2-W
153	2016年度	F	CS-566CF2-W

No.	モデル	シリーズ	品番
154	2015年度	HX	CS-HX285C-W / CS-HX285C-C
155	2015年度	HX	CS-HX365C2-W / CS-HX365C2-C
156	2015年度	HX	CS-HX405C2-W / CS-HX405C2-C
157	2015年度	HX	CS-HX565C2-W / CS-HX565C2-C
158	2015年度	HX	CS-HX635C2-W / CS-HX635C2-C
159	2015年度	HX	CS-HX715C2-W / CS-HX715C2-C
160	2015年度	HX	CS-HX805C2-W / CS-HX805C2-C
161	2015年度	XS	CS-XS225C-W / CS-XS225C-C
162	2015年度	XS	CS-XS255C-W / CS-XS255C-C
163	2015年度	XS	CS-XS285C-W / CS-XS285C-C
164	2015年度	XS	CS-XS285C2-W / CS-XS285C2-C
165	2015年度	XS	CS-XS365C-W / CS-XS365C-C
166	2015年度	XS	CS-XS365C2-W / CS-XS365C2-C
167	2015年度	XS	CS-XS405C-W / CS-XS405C-C
168	2015年度	XS	CS-XS405C2-W / CS-XS405C2-C
169	2015年度	XS	CS-XS565C2-W / CS-XS565C2-C
170	2015年度	XS	CS-XS635C2-W / CS-XS635C2-C
171	2015年度	XS	CS-XS715C2-W / CS-XS715C2-C
172	2015年度	XS	CS-XS805C2-W / CS-XS805C2-C
173	2015年度	X	CS-X225C-W
174	2015年度	X	CS-X255C-W
175	2015年度	X	CS-X285C-W
176	2015年度	X	CS-X285C2-W
177	2015年度	X	CS-X365C-W
178	2015年度	X	CS-X365C2-W
179	2015年度	X	CS-X405C-W
180	2015年度	X	CS-X405C2-W
181	2015年度	X	CS-X565C2-W
182	2015年度	X	CS-X635C2-W
183	2015年度	X	CS-X715C2-W
184	2015年度	X	CS-X805C2-W
185	2015年度	X	CS-225CXR-W
186	2015年度	X	CS-255CXR-W
187	2015年度	X	CS-285CXR-W
188	2015年度	X	CS-365CXR-W
189	2015年度	X	CS-365CXR2-W
190	2015年度	X	CS-405CXR-W
191	2015年度	X	CS-405CXR2-W
192	2015年度	X	CS-565CXR2-W
193	2015年度	X	CS-635CXR2-W
194	2015年度	X	CS-715CXR2-W
195	2015年度	X	CS-805CXR2-W
196	2015年度	X	CS-225CX-W / CS-225CX-C
197	2015年度	X	CS-255CX-W / CS-255CX-C
198	2015年度	X	CS-285CX-W / CS-285CX-C
199	2015年度	X	CS-285CX2-W / CS-285CX2-C
200	2015年度	X	CS-365CX-W / CS-365CX-C
201	2015年度	X	CS-365CX2-W / CS-365CX2-C
202	2015年度	X	CS-405CX-W / CS-405CX-C
203	2015年度	X	CS-405CX2-W / CS-405CX2-C
204	2015年度	X	CS-565CX2-W / CS-565CX2-C
205	2015年度	X	CS-635CX2-W / CS-635CX2-C
206	2015年度	X	CS-715CX2-W / CS-715CX2-C
207	2015年度	X	CS-805CX2-W / CS-805CX2-C

No.	モデル	シリーズ	品番
208	2015年度	A	CS-22TAE3-W
209	2015年度	A	CS-25TAE3-W
210	2015年度	A	CS-28TAE3-W
211	2015年度	A	CS-36TAE3-W
212	2015年度	A	CS-40TA2E3-W
213	2015年度	A	CS-56TA2E3-W
214	2015年度	A	CS-63TA2E3-W
215	2015年度	A	CS-71TA2E3-W
216	2015年度	A	CS-80TA2E3-W
217	2015年度	EX	CS-EX225C-W / CS-EX225C-C
218	2015年度	EX	CS-EX255C-W / CS-EX255C-C
219	2015年度	EX	CS-EX285C-W / CS-EX285C-C
220	2015年度	EX	CS-EX365C-W / CS-EX365C-C
221	2015年度	EX	CS-EX405C2-W / CS-EX405C2-C
222	2015年度	EX	CS-EX565C2-W / CS-EX565C2-C
223	2015年度	EX	CS-EX635C2-W / CS-EX635C2-C
224	2015年度	EX	CS-EX715C2-W / CS-EX715C2-C
225	2015年度	EX	CS-225CEX-W / CS-225CEX-C
226	2015年度	EX	CS-255CEX-W / CS-255CEX-C
227	2015年度	EX	CS-285CEX-W / CS-285CEX-C
228	2015年度	EX	CS-365CEX-W / CS-365CEX-C
229	2015年度	EX	CS-405CEX2-W / CS-405CEX2-C
230	2015年度	EX	CS-565CEX2-W / CS-565CEX2-C
231	2015年度	EX	CS-635CEX2-W / CS-635CEX2-C
232	2015年度	EX	CS-715CEX2-W / CS-715CEX2-C
233	2015年度	EX	CS-E225CZ-W
234	2015年度	EX	CS-E255CZ-W
235	2015年度	EX	CS-E285CZ-W
236	2015年度	EX	CS-E405C2Z-W
237	2015年度	EX	CS-E565C2Z-W
238	2015年度	EX	CS-E635C2Z-W
239	2015年度	EX	CS-22TEXJ-W
240	2015年度	EX	CS-25TEXJ-W
241	2015年度	EX	CS-28TEXJ-W
242	2015年度	EX	CS-36TEXJ-W
243	2015年度	EX	CS-40TEX2J-W
244	2015年度	EX	CS-56TEX2J-W
245	2015年度	EX	CS-63TEX2J-W
246	2015年度	EX	CS-71TEX2J-W
247	2015年度	EX	CS-22TEE3-W
248	2015年度	EX	CS-25TEE3-W
249	2015年度	EX	CS-28TEE3-W
250	2015年度	EX	CS-40TE2E3-W
251	2015年度	GX	CS-GX225C-W
252	2015年度	GX	CS-GX255C-W
253	2015年度	GX	CS-GX285C-W
254	2015年度	GX	CS-GX365C-W
255	2015年度	GX	CS-GX405C2-W
256	2015年度	GX	CS-GX565C2-W
257	2015年度	GX	CS-225CGX-W
258	2015年度	GX	CS-255CGX-W
259	2015年度	GX	CS-285CGX-W
260	2015年度	GX	CS-365CGX-W
261	2015年度	GX	CS-405CGX2-W

No.	モデル	シリーズ	品番
262	2015年度	GX	CS-565CGX2-W
263	2015年度	J	CS-J225C-W / CS-J225C-C
264	2015年度	J	CS-J255C-W / CS-J255C-C
265	2015年度	J	CS-J285C-W / CS-J285C-C
266	2015年度	J	CS-J365C2-W / CS-J365C2-C
267	2015年度	J	CS-J405C2-W / CS-J405C2-C
268	2015年度	J	CS-J565C2-W / CS-J565C2-C
269	2015年度	J	CS-225CJ-W / CS-225CJ-C
270	2015年度	J	CS-255CJ-W / CS-255CJ-C
271	2015年度	J	CS-285CJ-W / CS-285CJ-C
272	2015年度	J	CS-365CJ2-W / CS-365CJ2-C
273	2015年度	J	CS-405CJ2-W / CS-405CJ2-C
274	2015年度	J	CS-565CJ2-W / CS-565CJ2-C
275	2015年度	Z	CS-22TZE3-W
276	2015年度	Z	CS-25TZE3-W
277	2015年度	Z	CS-28TZE3-W
278	2015年度	UX	CS-UX255C2-W
279	2015年度	UX	CS-UX285C2-W
280	2015年度	UX	CS-UX405C2-W
281	2015年度	UX	CS-UX565C2-W
282	2015年度	UX	CS-UX635C2-W
283	2015年度	TX	CS-TX225C-W
284	2015年度	TX	CS-TX255C-W
285	2015年度	TX	CS-TX285C2-W
286	2015年度	TX	CS-TX405C2-W
287	2015年度	TX	CS-TX565C2-W
288	2015年度	TX	CS-TX635C2-W
289	2015年度	NX	CS-NX285C-W
290	2015年度	NX	CS-NX405C2-W

以上