

「自動バージョンアップ」の実施時刻(更新時間)を変更する方法は？

電話機からのバージョンアップの更新時間の変更方法

バージョンアップの実施時刻(更新時間)を変更したい場合は、電話機から設定変更を実施することができます。

ひかり電話対応ルータに直接接続した電話機から実施していただく必要があります。

設定変更にもなう再起動中は、3～5分間程度、通信ができなくなります。

たとえば、実施時刻(更新時間)が午前5時に設定されている場合は、午前5:00～5:59の間にバージョンアップを行います。

1. 電話機のハンドセットを取りあげます



電話機の電話回線ダイヤル種別を「DP」でお使いの場合は、「PB」に変更してください
(電話機の電話回線ダイヤル種別の変更方法は、電話機の取扱説明書をご覧ください)

2. 電話機のダイヤルボタンを

「 * * * 8 8 2 * 設定値 # # 」と押し、

ご希望の時間を入力します。


自動更新時間を入力します

24時間を2桁で入力します
(00～23の2桁)

例) 9時の場合 0 9

設定が完了すると「設定が完了しました」と音声ガイダンスが流れます。

3. ハンドセットを置く



以上で、実施時刻(更新時間)の設定変更は終了です。