

## <目次>


**アップデートを実施する (p2)**

**①声質の設定変更機能 (p3~5)**

**②無線設定の削除機能 (p6~8)**

# アップデートを実施する

01. 背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を同時に長押し（約3秒間）して、「設定モード」に移行します。
02. 設定ボタンの▲▼（上下ボタン）で設定モード内の機能を変更し、[3:アップデート]を選択して実行ボタンを押してください。



## [ 設定モード ]

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス   | : IP アドレスが確認できます。           |
| 2 : 動作テスト     | : 動作テストを行うことができます。          |
| 3 : アップデート    | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン     | : 現在のバージョンを確認できます。          |
| 5 : シリアルコード   | : シリアルコードを確認できます。           |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続    | : WPS で接続設定をすることができます。      |
| 8 : 設定モード終了   | : 設定モードを終了します。              |

# ① 声質の設定変更機能

- Sotaの声質を変更できる機能に、付加アプリケーションサービス「Sota レク」（オプション）が対応しました。

## 01. ロボコネクトのメンバーサイトにログインする

<https://roboconnect.net/>

ホーム画面



ログイン

The screenshot shows the Roboconnect member site interface. At the top, there is a navigation bar with the Roboconnect logo and links for 'ログイン', 'Sotaの使い方', 'メンバー', and 'お問い合わせ'. Below the navigation bar, the main heading is 'ご利用開始までの流れ' (Flow from start of use). A vertical flowchart consists of three green boxes: 'メンバーログイン', 'Sotaの登録', and 'Sotaへのライセンス適用'. To the right of each box is a brief description of the step. A blue arrow points from the 'メンバーログイン' step to a detailed login form.

「ログインID・パスワード  
発行手続き完了のお知らせ」に記載の

- ・ ログインID
- ・ パスワード

を入力

### 会員ログイン

ログインID

パスワード

ログイン情報を記憶

ログイン

# ① 声質の設定変更機能

## 02. [Sotaの一覧]を選択

The screenshot shows the RoboConnect Member Site interface. At the top left is the logo 'ロボコネクト' and 'メンバーサイト'. On the top right are links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', 'メンバー', and 'お問い合わせ'. Below the header is a 'メンバー' section with a '会員番号' input field. A horizontal menu contains five items: 'Wi-Fi接続用QRコード発行', '固定IP接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧' (highlighted with a red box), and 'ライセンスの適用'. Below this menu is a 'ログアウト' button. At the bottom, a dark navigation bar contains links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', '会員情報', 'Wi-Fi接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧', 'ライセンスの適用', 'SotaPhone', '規約・重要事項', 'プライバシーポリシー', and 'お問い合わせ'.

## 03. [詳細ページへ]を選択

The screenshot shows the RoboConnect Member Site interface for the 'Sotaの一覧' page. At the top left is the logo 'ロボコネクト' and 'メンバーサイト'. On the top right are links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', 'メンバー', and 'お問い合わせ'. Below the header is the 'Sotaの一覧' section with the text 'Sotaの登録ページで登録できます'. Underneath is the heading '登録済みのSota' followed by a list of items: 'ニックネーム', 'シリアルコード', '適用中のプラン', '適用日', and 'オプション'. At the bottom of this list are two buttons: '詳細ページへ' (highlighted with a red box) and 'プランリストへ'.


# ① 声質の設定変更機能

## 04. [Sotaの設定]を選択



1日の回数上限の場合は、翌日になれば（当日23:59を超えれば）リセットされて利用可能になります。  
月の回数上限の場合は、翌月になればリセットされて利用可能になります。

## 詳細メニュー



以下のQRコードからでも  
Sotaに接続可能です

## 05. 設定の有効無効・声の種類・速さ・高さ・抑揚を変更し、[設定]を選択

声質設定

設定の有効無効:  有効  無効

声の種類:  Sota  男性  女性

速さ: 遅い  速い

高さ: 低い  高い

抑揚: 小さい  大きい

標準に戻す 設定

※設定は即時反映されます。

※「Sota レク」内の、動画を使うコンテンツなど一部のコンテンツは  
声質設定の「速さ」がもとに戻ります。

## ②無線設定の削除機能

○ Sotaに保存されている無線設定を削除する機能です。

### 01. ロボコネクトのメンバーサイトにログインする

<https://roboconnect.net/>

ホーム画面



ログイン

ロボコネクト メンバーサイト

ログイン Sotaの使い方 メンバー お問い合わせ

### ご利用開始までの流れ

**メンバーログイン** ユーザーアカウントで当サイトにログインしてください。Sotaに関する各種操作は、ログイン後に可能となります。

**Sotaの登録** Sota本体をユーザーアカウントで管理できるよう登録します。登録は、各ユーザー専用のQRコードを使用します。

**Sotaへのライセンス適用** 登録したSotaにライセンスを適用することになります。

### 会員ログイン

ログインID

パスワード

ログイン情報を記憶

ログイン

「ログインID・パスワード  
発行手続き完了のお知らせ」に記載の

- ・ ログインID
- ・ パスワード

を入力

## ②無線設定の削除機能

### 02. [Sotaの一覧]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site header with the logo and navigation links: ログアウト, Sotaの使い方, メンバー, お問い合わせ. Below the header is a 'メンバー' section with a search bar for '会員番号' and a horizontal menu. The menu items are: Wi-Fi接続用QRコード発行, 固定IP接続用QRコード発行, Sotaの登録, Sotaの一覧 (highlighted with a red box), and ライセンスの適用. Below the menu is a 'ログアウト' button. At the bottom, there is a dark navigation bar with links: ログアウト, Sotaの使い方, 会員情報 (Wi-Fi接続用QRコード発行), Sotaの登録 (Sotaの一覧, ライセンスの適用), SotaPhone, and 規約・重要事項 (プライバシーポリシー, お問い合わせ).

### 03. [詳細ページへ]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site header with the logo and navigation links: ログアウト, Sotaの使い方, メンバー, お問い合わせ. Below the header is the 'Sotaの一覧' section. It includes the text 'Sotaの登録ページで登録できます' and the heading '登録済みのSota'. Below this are several input fields: ニックネーム, シリアルコード, 適用中のプラン, 適用日, and オプション. At the bottom of the list are two buttons: '詳細ページへ' (highlighted with a red box) and 'プランリストへ'.


## ②無線設定の削除機能

### 04. [Sotaの設定]を選択

ご利用状況(日単位)	0%	ご利用状況(日単位)	0%
------------	----	------------	----

1日の回数上限の場合は、翌日になれば（当日23:59を超えれば）リセットされて利用可能になります。  
月の回数上限の場合は、翌月になればリセットされて利用可能になります。

### 詳細メニュー



以下のQRコードからでも  
Sotaに接続可能です

### 05. 「SSID情報クリア」の[クリア]を選択



※現在接続されているSSID以外の無線設定が削除されます。

※SSIDの登録数制限は20件です。

※Sotaを指定したSSIDに接続すると、そのSSIDが最優先の物として優先度が変わります。また、この時点で20件以上SSIDが登録されていると、優先度の低いものから自動削除されます。

※上記の優先度の処理が今回のアップデートから実装されており、アップデート前の状態により、最近接続していたSSIDが削除される場合があります。