

<目次>

アップデートを実施する (p2)


①スケジュール機能 (追加) (p3~7)

②ボリュームの発話機能 (p8~11)

③マイク音量を初期値に戻す機能 (p12)

アップデートを実施する

01. 背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を同時に長押し（約3秒間）して、「設定モード」に移行します。
02. 設定ボタンの▲▼（上下ボタン）で設定モード内の機能を変更し、[3:アップデート]を選択して実行ボタンを押してください。



[設定モード]

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス | : IP アドレスが確認できます。 |
| 2 : 動作テスト | : 動作テストを行うことができます。 |
| 3 : アップデート | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン | : 現在のバージョンを確認できます。 |
| 5 : シリアルコード | : シリアルコードを確認できます。 |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続 | : WPS で接続設定をすることができます。 |
| 8 : 設定モード終了 | : 設定モードを終了します。 |

①スケジュール機能（追加）

- Sotaにスケジュールを設定しておく、設定した時間に、設定した内容をSotaが発話する機能に、毎回発話する日付の省略機能が追加されました。

01. ロボコネクトのメンバーサイトにログインする

<https://roboconnect.net/>

ホーム画面



ログイン

ロボコネクト メンバーサイト

ログイン Sotaの使い方 メンバー お問い合わせ

ご利用開始までの流れ

- メンバーログイン** ユーザーアカウントで当サイトにログインしてください。Sotaに関する各種操作は、ログイン後に可能となります。
- Sotaの登録** Sota本体をユーザーアカウントで管理できるよう登録します。管理は、各ユーザー専用のQRコードを使用します。
- Sotaへのライセンス適用** 登録したSotaにSota本体のライセンスを適用します。ライセンスはSota本体に適用されることとなります。

会員ログイン

ログインID

パスワード

ログイン情報を記憶

ログイン

「ログインID・パスワード
発行手続き完了のお知らせ」に記載の

- ・ ログインID
- ・ パスワード

を入力

①スケジュール機能（追加）

02. [Sotaの一覧]を選択

The screenshot shows the top navigation bar of the member site. The logo 'ロボコネクト' and 'メンバーサイト' are on the left. On the right, there are links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', 'メンバー', and 'お問い合わせ'. Below the navigation bar is a 'メンバー' section with a search box for '会員番号'. A horizontal menu contains five items: 'Wi-Fi接続用QRコード発行', '固定IP接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧', and 'ライセンスの適用'. The 'Sotaの一覧' item is highlighted with a red box. Below this menu is a 'ログアウト' button. At the bottom, a dark grey footer contains links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', '会員情報', 'Wi-Fi接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧', 'ライセンスの適用', 'SotaPhone', '規約・重要事項', 'プライバシーポリシー', and 'お問い合わせ'.

03. [詳細ページへ]を選択

The screenshot shows the 'Sotaの一覧' page. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. Below the navigation bar is the 'Sotaの一覧' title. A message states 'Sotaの登録ページで登録できます'. Under the heading '登録済みのSota', there is a list of items with the following labels: 'ニックネーム', 'シリアルコード', '適用中のプラン', '適用日', and 'オプション'. At the bottom of the list, there are two buttons: '詳細ページへ' and 'プランリストへ'. The '詳細ページへ' button is highlighted with a red box.

①スケジュール機能（追加）

04. [スケジュール]を選択



1日の回数上限の場合は、翌日になれば（当日23:59を超えれば）リセットされて利用可能になります。
月の回数上限の場合は、翌月になればリセットされて利用可能になります。

詳細メニュー

シナリオ設定 写真を見る ユーザーリスト **スケジュール** Sotaの設定

ニックネーム変更 フレンドリスト

以下のQRコードからでも
Sotaに接続可能です

05. 日付・タイトル・内容・実施回数・日時の読み上げを設定し、 [スケジュール追加]を選択

- ※設定した時間になると、「内容」に記載した文字列をSotaが発話します。
- ※「日時の読み上げ」をOFFにした場合、「内容」の前に日時を発話しません。

スケジュール

6月 2017

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

02 : 30 PM

2017/06/09 (金) 14:30

タイトル：
レク

内容：
レクリエーションの時間です。

実施回数：
1回 毎日 毎週

日時の読み上げ：
ON OFF

スケジュール追加

※設定は即時反映されます。

①スケジュール機能（追加）

06. 設定したスケジュールを変更する場合は、
タイトル・内容・実施回数・日時の読み上げを設定し、[変更]を選択します。

2017/06/09 (金) 14:30

日時：
2017/06/09 14:30

タイトル：
レク

内容：
レクリエーションの時間です。アプリを起動してください。

実施回数：
1回 毎日 毎週

日時の読み上げ：
ON OFF

変更 削除

07. 設定したスケジュールを削除する場合は、[削除]を選択します。

2017/06/09 (金) 14:30

日時：
2017/06/09 14:30

タイトル：
レク

内容：
レクリエーションの時間です。アプリを起動してください。

実施回数：
1回 毎日 毎週

日時の読み上げ：
ON OFF

変更 削除

①スケジュール機能（追加）

スケジュール機能の注意点

○スケジュール機能は、Sotaが対話中、及びスリープモード中の状態で設定した日時になると、設定した内容を発話します。

※下記の状態では設定した日時になってもスケジュールを発話しません。

- ・本体の電源がOFFの状態
- ・Sotaレク、SotaPhoneの実行中
- ・設定モード中
- ・ネットワークに接続されていない状態

スケジュールを発話できなかった場合、スケジュールを発話できる状態になってから5分程度経過すると、過去のスケジュールを発話します。


スリープモード中にスケジュールを発話するとスリープモードが解除されます。スケジュールの発話と、それ以外の発話（対話機能やシステムの音声等）が、一部重複する場合があります。

②ボリュームの発話機能

- Sotaの音量変更時の発話が、「ボリューム2」のように数値の発話に変更されました。
- Sotaの音量を、「設定」から数値で指定し変更できるようになりました。

Sota本体での変更方法

01. 音量は、Sota背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を押して、変更します。



②ボリュームの発話機能

設定画面での変更方法

01. ロボコネクトのメンバーサイトにログインする

<https://roboconnect.net/>

ホーム画面



ログイン

Roboconnect メンバーサイト

ログイン Sotaの使い方 メンバー お問い合わせ

ご利用開始までの流れ

- メンバーログイン** ユーザーアカウントで当サイトにログインしてください。Sotaに関する各種操作は、ログイン後に可能となります。
- Sotaの登録** Sota本体をユーザーアカウントで管理できるよう登録します。登録は、各ユーザー専用のQRコードを使用します。
- Sotaへのライセンス適用** 登録したSotaにライセンスを適用します。ライセンスはSota本体に適用されることとなります。

会員ログイン

ログインID

パスワード

ログイン情報を記憶

ログイン

「ログインID・パスワード
発行手続き完了のお知らせ」に記載の

- ・ ログインID
- ・ パスワード

を入力

②ボリュームの発話機能

02. [Sotaの一覧]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site header with the logo and navigation links: ログアウト, Sotaの使い方, メンバー, お問い合わせ. Below the header is a 'メンバー' section with a search bar for '会員番号' and a horizontal menu with five items: 'Wi-Fi接続用QRコード発行', '固定IP接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧' (highlighted with a red box), and 'ライセンスの適用'. Below the menu is a 'ログアウト' button. At the bottom is a dark navigation bar with links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', '会員情報', 'Wi-Fi接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧', 'ライセンスの適用', 'SotaPhone', '規約・重要事項', 'プライバシーポリシー', and 'お問い合わせ'.

03. [詳細ページへ]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site header with the logo and navigation links: ログアウト, Sotaの使い方, メンバー, お問い合わせ. Below the header is the 'Sotaの一覧' section with the text 'Sotaの登録ページで登録できます'. Underneath is the '登録済みのSota' section with a list of items: 'ニックネーム', 'シリアルコード', '適用中のプラン', '適用日', and 'オプション'. At the bottom of the list are two buttons: '詳細ページへ' (highlighted with a red box) and 'プランリストへ'.


②ボリュームの発話機能

04. [Sotaの設定]を選択



1日の回数上限の場合は、翌日になれば（当日23:59を超えれば）リセットされて利用可能になります。
月の回数上限の場合は、翌月になればリセットされて利用可能になります。

詳細メニュー



以下のQRコードからでも
Sotaに接続可能です

05. 「スピーカー音量」内のスライダーを操作または、 テキストボックスに数値を直接入力し、[設定]を選択

設定



- ※設定は即時反映されます。
- ※ボリュームの最小値は1、最大値は15です。

③ マイク音量を初期値に戻す機能

- Sotaのマイク音量を「初期値に戻す」ボタンを追加しました。
- マイク音量の初期値は10000です。

01. ②ボリュームの発話機能[設定画面での変更方法] 01.~04. (p9~11)と同様の手順で「設定」へ移動します。

02. 「マイク音量」内の[初期値に戻す]を選択



※設定は即時反映されます。

※マイク音量は、必要が無い限り変更しないことを推奨します。