

2018年1月のアップデート内容


<目次>

アップデートを実施する (p2)

① Sotaが自発的に発話する機能 (p3~5)

アップデートを実施する

01. 背面側の設定ボタンの▲▼（上下ボタン）を同時に長押し（約3秒間）して、「設定モード」に移行します。
02. 設定ボタンの▲▼（上下ボタン）で設定モード内の機能を変更し、[3:アップデート]を選択して実行ボタンを押してください。



[設定モード]

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 : IP アドレス | : IP アドレスが確認できます。 |
| 2 : 動作テスト | : 動作テストを行うことができます。 |
| 3 : アップデート | : Sota 本体のアップデートを行うことができます。 |
| 4 : バージョン | : 現在のバージョンを確認できます。 |
| 5 : シリアルコード | : シリアルコードを確認できます。 |
| 6 : QR コードで設定 | : QR コードの読み込みにより様々な設定ができます。 |
| 7 : WPS 接続 | : WPS で接続設定をすることができます。 |
| 8 : 設定モード終了 | : 設定モードを終了します。 |

① Sotaが自発的に発話する機能

○ユーザがSotaに話しかけなくてもSotaが自発的に発話する機能です。

01. ロボコネクトのメンバーサイトにログインする

<https://roboconnect.net/>

ホーム画面



ログイン

会員ログイン

ログインID

パスワード

ログイン情報を記憶

ログイン

「ログインID・パスワード
発行手続き完了のお知らせ」に記載の

- ・ ログインID
- ・ パスワード

を入力

① Sotaが自動的に発話する機能

02. [Sotaの一覧]を選択

The screenshot shows the RoboConnect member site interface. At the top left is the RoboConnect logo and 'メンバーサイト'. At the top right are links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', 'メンバー', and 'お問い合わせ'. Below the header is a 'メンバー' section with a search bar for '会員番号'. A horizontal menu contains five items: 'Wi-Fi接続用QRコード発行', '固定IP接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧' (highlighted with a red box), and 'ライセンスの適用'. Below this is a 'ログアウト' button. At the bottom is a dark navigation bar with links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', '会員情報', 'Wi-Fi接続用QRコード発行', 'Sotaの登録', 'Sotaの一覧', 'ライセンスの適用', 'SotaPhone', '規約・重要事項', 'プライバシーポリシー', and 'お問い合わせ'.

03. [詳細ページへ]を選択

The screenshot shows the 'Sotaの一覧' page on the RoboConnect member site. At the top left is the RoboConnect logo and 'メンバーサイト'. At the top right are links for 'ログアウト', 'Sotaの使い方', 'メンバー', and 'お問い合わせ'. Below the header is the 'Sotaの一覧' section with the text 'Sotaの登録ページで登録できます'. Underneath is the '登録済みのSota' section, which contains a list of Sota items with fields for 'ニックネーム', 'シリアルコード', '適用中のプラン', '適用日', and 'オプション'. At the bottom of this list are two buttons: '詳細ページへ' (highlighted with a red box) and 'フレンドリストへ'.


① Sotaが自発的に発話する機能

04. [Sotaの設定]を選択



1日の回数上限の場合は、翌日になれば（当日23:59を超えれば）リセットされて利用可能になります。
月の回数上限の場合は、翌月になればリセットされて利用可能になります。

詳細メニュー



以下のQRコードからでも
Sotaに接続可能です

05. 「Sotaの発話設定」の[設定]を選択



※Sotaの発話設定は初期値で[有効]、[おしゃべり]になっています。

※発話頻度は約1分～15分（おしゃべり～おとなしい）の間で1分毎に選択可能です。

※発話頻度は、最短で自発的な発話を行う間隔を表します。
Sotaの視界に誰も見えない場合やSotaと普通に会話している場合など、状況によっては設定した間隔で発話が行われなかった場合があります。