

電源を切る（シャットダウンする）

本機の電源を切るときは、必ず以下の手順でシャットダウンしてください。シャットダウンするときは、以下の3点を確認してください。

- ・状況確認の印刷ジョブ一覧にジョブがないこと。
- ・データ受信ランプ（青色）および受信原稿ありランプ（黄緑色）が点滅していないこと（点滅中にシャットダウンした場合、受信中だったファクスなどは、受信完了していません）。
- ・TopAccess など、ネットワーク経由で本機を使っていないこと。

注意

- ・操作パネルの「節電」ボタン（黄緑色）が点灯または点滅しているときや、タッチパネルが点灯しているときに、主電源スイッチを使って電源を切らないでください。保存しているデータが失われたり、ハードディスクが破損したりすることがあります。
- ・実行中のジョブがあるときに操作パネルの「電源」ボタンを押すと、「実行中のジョブが削除されますシャットダウンしますか？」というメッセージが表示されます。「はい」を押すと実行中のジョブは削除され、シャットダウンします。シャットダウンしたくない場合は「いいえ」を押してください。



「ビッ」と音がするまで、操作パネルの「電源」ボタンを押したままにします。

「シャットダウン中です」というメッセージが表示され、しばらくすると電源が切れます。