



●その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

■安全上のご注意については、取扱説明書 2 ～ 6 ページを必ずお読みください。




# 接続する

本商品は、マスターアダプタとターミナルアダプタの2つをセットにしたスタートパックです。  
お買い求めの状態では、マスターアダプタとターミナルアダプタの設定をしています。




## ネットワーク機器を接続する

1. マスターアダプタ、ターミナルアダプタを使用する場所に置き、それぞれの電源コードをアダプタに接続し、電源プラグを電源コンセントに差し込む（①、②）
2. LAN ケーブル（市販品）でアダプタとネットワーク機器を接続する（③、④）
  - マスターアダプタにはルータまたはモデムを接続してください。
  - ターミナルアダプタにはパソコンやネットワークカメラなどネットワーク機器を接続してください。



- アダプタとネットワーク機器の接続が完了すると、インジケータは以下のように点灯します。



- 以上で接続は完了です。ネットワーク機器で通信ができることを確認してください。  
インジケータが点灯していない場合や、ネットワーク機器で通信ができない場合は、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を参照してください。

### 【快適なネットワーク通信をしていただくために】

- アダプタの電源プラグは壁のコンセントに直接差し込むことをおすすめします。
- アダプタの性能に影響がでる恐れがあるので、アダプタをバックアップ電源装置（無停電電源装置（UPS）など）に接続しないでください。
- アダプタを OA タップ（テーブルタップ）に接続するときは以下の点にご注意ください。
  - ノイズフィルタ内蔵または、雷サージ対応のテーブルタップは、使用するとアダプタの性能に影響し、ご利用になれない場合があります。
  - テーブルタップは壁の電源コンセントに直接接続してください。
  - テーブルタップの電源コードはできるだけ短いものをお使いください。