

1,セッション1 (インターネット接続) の設定

設定は、WebCaster V100に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、WebCaster V100取扱説明書3-2をご参照ください。

ご契約のISP から付与された
ログインID/ログインパスワードを
入力

かんたん設定

インターネットサービスプロバイダ設定

ログイン ID	BWA04509@nifty.com
ログイン パスワード	●●●●●●
ログイン パスワード確認	●●●●●●

利用中電話サービス

ナンバーディスプレイ	なし
キャッチホン	なし

確認 送信

確認、送信の順にクリック

ページが変わるときには「確認」「送信」をクリックするのを忘れないでください

2,セッション2(フレッツスクエア)の設定

「カスタム設定」 「PPPoE設定」をクリック

「接続先設定」:セッション2において「アカウント2」のところへチェック

接続先設定	アカウント1	アカウント2	アカウント3	アカウント4	アカウント5	接続しない
セッション1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
セッション2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ルータリング条件						

アカウント2	
ログイン ID	guest@flets
ログイン パスワード	*****
ログイン パスワード確認	*****
認証方式	<input type="radio"/> 認証なし <input type="radio"/> PAP <input type="radio"/> CHAP <input checked="" type="radio"/> PAP+CHAP
DNSサーバ IPアドレス	
MTU値	1452

【東日本の場合】
アカウント2のログインIDに「guest@flets」
ログインパスワードに「guest」を入力

確認「送信」の順にクリック

アカウント2	
ログイン ID	flets@flets
ログイン パスワード	*****
ログイン パスワード確認	*****
認証方式	<input type="radio"/> 認証なし <input type="radio"/> PAP <input type="radio"/> CHAP <input checked="" type="radio"/> PAP+CHAP
DNSサーバ IPアドレス	
MTU値	1452
IP アドレス指定	<input checked="" type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> 指定する (unnumbered 接続) IP アドレス / マスク長

【西日本の場合】
アカウント2のログインIDに「flets@flets」
ログインパスワードに「flets」を入力

確認「送信」の順にクリック

ページが変わるときには「確認」「送信」をクリックするのを忘れないでください

3,ルーティング条件の設定

「ルーティング条件」をクリック

接続先設定						
	アカウント1	アカウント2	アカウント3	アカウント4	アカウント5	接続しない
セッション1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
セッション2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

セッション2の「ルーティング条件」ボタンが赤い楕円で囲まれている。

Web Caster V100

- かんたん設定
- ▼カスタム設定
 - ネットワーク設定
 - PPPoE設定
 - DHCP設定
 - NAPT設定
 - IPフィルタ設定
 - ルーティングテーブル設定
 - ・ルーティング条件(セッション1)
 - ・ルーティング条件(セッション2)
 - RIP設定
 - サービス設定
 - セキュリティ
 - パスワード設定
- 状態表示
- ログ表示
- 保守
- 再起動

反映

ルーティング条件(セッション2)

追加するドメイン名

ドメイン名

1. flets

追加する宛先ネットワークアドレス/マスク長 /

宛先ネットワークアドレス / マスク長

追加するドメイン名」のところへ「flets」を入力し、「追加」をクリック

確認」送信」反映」の順にクリックし、再起動

ページが変わるときには「確認」「送信」をクリックするのを忘れないでください

4 ,設定の確認 (起動完了後)

「状態表示」で、PPPoE状態 (セッション 1)、PPPoE状態 (セッション 2)が共に正常になっていれば設定完了です。(WebCasterV100のPPPランプのオレンジ点灯でも確認できます。)

Web Caster V100	
かんたん設定	
カスタム設定	
状態表示	
ログ表示	
保守	
再起動	
<input type="button" value="反映"/>	
動作状態	
DSP状態	正常
SLIC状態	正常
IP電話回線状態	利用停止
加入電話回線状態	利用可
CALLTBL状態	正常
PPPoE状態(セッション1)	正常
PPPoE状態(セッション2)	正常
WANポート状態	正常
LAN 1 ポート状態	異常
LAN 2 ポート状態	正常
LAN 3 ポート状態	異常
LAN 4 ポート状態	異常
運用設定値	
WAN側 MACアドレス	00:80:87:a0:3d:21
LAN側 MACアドレス	00:80:87:a0:3d:a1
WAN側取得IPアドレス /マスク長	220.209.81.27 /32
WAN側取得デフォルトゲートウェイ	133.160.122.132
セッション2: WAN側取得IPアドレス /マスク長	172.26.126.214 /32
SIPサーバIPアドレス	0.0.0.0
加入電話回線種別	PB
PPP手動接続	