



# フレッツフォン VP2000

## 取扱説明書 追加補足版

(1版)

このたびは、フレッツフォン VP2000 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本書は、本商品のファームウェアバージョン 2.000 に機能追加となった以下の機能について、説明しています。

- 1 章 「メール」機能強化（手書きメール機能追加）
- 2 章 「ホーム画面」「ブラウザ画面」機能強化

本書と、本商品に付属のマニュアルをあわせてご覧ください。

# 目次

1章「メール」機能強化（手書きメール機能追加）	3
1. ご利用機能の紹介	3
2. ご利用上の留意事項	3
3. 手書きメールを始めるには	4
4. 手書きメールを送信する場合の手順	5
5. 手書きメールを受信した場合	9
2章「ホーム画面」「ブラウザ画面」機能強化	11
1. ご利用機能の紹介	11
2. ご利用上の留意事項	11
お問い合わせ	12

# 1章「メール」機能強化（手書きメール機能追加）

## 1. ご利用機能の紹介

本商品では、付属のマニュアルに記載している「メール」機能の強化を図り（手書きメール機能）、キーボードからの入力だけでなく、タッチパネル上に描いた文字や図形などをそのまま、本商品どうしはもちろん、携帯電話やパソコンにもメール送受信ができるようになりました（ファームウェアバージョン 2.000 以上）。

本商品に付属の操作ガイド第5章「メールを使ってみましょう」（P.38）をあわせてご覧ください。

### ■「メール」機能強化（手書きメール機能）

本商品どうしで手書きメールを行うことができます。また、携帯電話やパソコンなどの機器には、画像ファイルとしてメールに添付して送信することができます。

### ■「メール」の自動受信確認機能強化

新着メールが存在している場合は、留守録メッセージがある場合と同じように本商品の電源／ステータスランプが点滅して、お知らせいたします。


## 2. ご利用上の留意事項

### ■メッセージの引用や署名について

メールの本文が手書きで作成されている場合は、メッセージの引用や署名を挿入することはできません。

### 3. 手書きメールを始めるには

「手書きメール」機能をご利用になる場合、ホーム画面より [メール] ボタンにタッチするとメール一覧表示画面が表示されます。



[メール] ボタンにタッチしてメールを起動します。



メール一覧表示画面が表示されます。

#### お知らせ

- メールについて詳しくは、操作ガイド第5章「メールを使ってみましょう」(P.38)をご覧ください。
- 手書きメールをご利用するために、新しく設定する項目はありません。従来の設定のままご利用いただけます。

## 4. 手書きメールを送信する場合の手順

「手書きメール」を送信する場合、ホーム画面より [メール] ボタンにタッチしてメール一覧表示画面を表示してください。

### 1. メール一覧表示画面（受信BOX）



[新規作成] ボタンにタッチしてメールの作成を開始します。

### 2. メール本文入力方法の選択




[手書き] ボタンにタッチします。

#### こんなときには

- キーボードで入力を行うには、[キーボード] ボタンにタッチしてください。  
詳しくは、操作ガイド「メールの送受信」(P.40) をご覧ください。

### 3. 手書きでメール本文を作成中画面



メモ帳と同じ操作で、文字や図形を作成します。


作成を終了しましたら「決定」ボタンにタッチしてください。

項目	説明
①決定	文字や図形の作成を終了してメール作成画面を表示します。
②本文消去	作成中の文字や図形を消して、最初から文字や図形の作成を行います。

#### お知らせ

- 文字や図形の作成を中断する場合には、「決定」ボタンにタッチしてメール作成画面で「キャンセル」ボタンにタッチしてください。

## 4. メール作成画面




メール本文に画面作成した図形が表示されます。[キーボード] ボタンにタッチして、宛先、件名を入力して、[送信] ボタンにタッチします。

項目	説明
①本文	手書きメール本文を編集する画面になります。
②送信	送信先機器を選択するメッセージボックスが表示されます。
③下書き保存	メールを送信せず、下書きBOXに保管します。
④キャンセル	メールを保管せず、メール一覧表示画面に戻ります。

### ワンポイント

- メール作成画面では、作成した図形を修正することはできません。[本文] ボタンにタッチすると手書きでメール本文を作成中画面が表示され文字や図形を変更することができます。
- メール作成画面で、[宛先] ボタンにタッチすると電話帳に登録されているメールアドレスを選択する画面が開きます。  
詳しくは、操作ガイド「メールを作成しているときの機能一覧」(P.44) をご覧ください。

## 5. 送信先機器の選択



送信先の機器により、送信する画像のサイズを変更できます。

メールをフレッツフォンやパソコンに送信する場合は「フレッツフォン」ボタンにタッチしてください。

携帯電話にメールを送信する場合には、「携帯電話」ボタンにタッチしてください。画像を小さなサイズに縮小して送信します。

項目	設定内容
①フレッツフォン	作成した画像サイズで送信を行います。送信が終了するとメール一覧表示画面に戻ります。
②携帯電話	携帯電話に適した縮小した画像サイズで送信を行います。送信が終了するとメール一覧表示画面に戻ります。
③キャンセル	画像の送信は行わず、メール作成画面に戻ります。

### ワンポイント

- 「フレッツフォン」を選択すると大きいサイズ（VGA：640×480）の画像を送信します。
- 「携帯電話」を選択すると小さいサイズ（QVGA：320×240）の画像を送信します。
- 送信した手書きメールの件名の先頭には自動的に【手書き】が追加されます。

## 5. 手書きメールを受信した場合





受信した「手書きメール」を表示する場合、ホーム画面より [メール] ボタンにタッチしてメール一覧表示画面を表示してください。

### 1. メールの選択




メールの受信BOXを開き、受信した手書きメールにタッチします。手書きメールは件名の先頭に【手書き】と表示されます。

### 手書きメールアイコン

項目	説明
	手書き未読メール・添付ファイルあり※
	手書き既読メール・添付ファイルあり※
	手書き下書きメール・添付ファイルあり※
	手書き送信エラーメール・添付ファイルあり※

※ 添付ファイルありの手書きメールは現在ご利用いただけません。今後のアップデートで対応予定です。

## 2. メール表示画面



受信した手書きメールの内容が表示されます。

### お知らせ

- [返信]、[全員に返信] ボタンからの返信は、キーボード入力のメールとなります。
- 手書きメールに対する [転送] 機能はご利用いただけません。

## 2章 「ホーム画面」「ブラウザ画面」機能強化

### 1. ご利用機能の紹介

本商品のファームウェアバージョン 2.000 以降では、通話中の「ホーム画面」および「ブラウザ画面」の機能について、以下のとおり強化しております。

#### ■ホーム画面機能強化

通話中のホーム画面では、ワンタッチメニューおよび拡大表示ボタンがご利用できないことを、以下に記載しておりましたが、バージョン2.000以降はご利用可能となります。

- 操作ガイド第2章「ホーム画面を使ってみましょう」(P.12)
- 取扱説明書「画面について(ホーム画面の場合)」(P.35)

#### ■ブラウザ画面機能強化

通話中のブラウザでは、動きがあるコンテンツを表示することができないことが、以下に記載しておりましたが表示できるようになります。

- 操作ガイド第4章「インターネットを使ってみましょう」(P.34)
- 取扱説明書「その他の機能について」(P.73)

### 2. ご利用上の留意事項

#### ■ブラウザ画面機能強化について

お客様のご利用状態によっては動きのあるコンテンツにおいて「通常表示」が「簡易表示」に切り替わり、文字中心の表示になります。

## お問い合わせ

■ 本商品／機器の接続、設定、お取り扱い方法に関する相談は下記へお気軽にご相談ください。

●NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客さま

NTT東日本 光サポートセンター

 0120-970492（9:00～21:00）

※ 携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合（通話料金がかかります）

03-5667-7035

※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

■ 故障の場合は

故障した場合は以下へお問い合わせください。

●NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）の方

 0120-242751（終日）